




Manual de Instalación y Consulta Centrales Spectra V2.1



1728EX y 1728



1738EX y 1738

TABLA DE MATERIAS

Introducción	
Características	
Especificaciones Técnicas	4
	_
Instalación	
Ubicación y Montaje	
Conexión a Tierra	
Alimentación CA	
Batería de Respaldo	
Terminales de Alimentación Auxiliar	
Conexión de Línea Telefónica	
Conexión de la Salida de Sirena	
Conexiones de la Salida Programable	
Entradas de Zona Simple	
Entradas de Zona Doble (sólo con la Opción ZTA)	
Conexiones del Teclado y de la Zona del Teclado	
Conexiones de Llave	
Circuitos de Fuego	11
Métodos de Programación	
Software WinLoad Para Windows	
Programación Usando un Teclado	11
Configurando los Teclados LED	
Programar Usando una Llave de Memoria Paradox	14
- /	
Códigos de Acceso	
Extensión de Códigos de Acceso	
Código de Instalador	
Código Maestro del Sistema	
Opciones del Código de Usuario	
Bloqueo del Código Maestro	
Código de Coacción	17
B	4-
Programación de Zonas	
¿Qué es una entrada de expansión?	18
Reasignar la Zona 2 del Teclado	
Reasignar Zonas a Entradas de Expansion	
Programación de Zonas	
Definiciones de Zona	
Definiciones de Zonas Exclusivas	
Asignación de Partición de Zonas	
Opciones de Zona	
Velocidad de Zona	
Zonas con RFL	
ZTA (Zona Tecnología Avanzada) - Doblar Zonas	24
6	0.5
Opciones de Armado y Desarmado	
Cambiar a Armado En Casa Armado En Casa con Retardo	
Armado En Casa con Retardo Armado Normal Cambia a Armado Forzado*	
Impedir Armado en Fallo de Batería	
Impedir Armado en Fallo de Antisabotaje (Tamper)	
Auto Armado Programado	
Auto Armado Sin Movimiento	
Opciones del Auto Armado*	
Armado con Tecla Funcional*	
Retardo de Salida**	
Pitido de Sirena en Armado/Desarmado con Teclado	
Pitido de Sirena en Armado/Desarmado con Control	27

	Sin Retardo de Salida al Armar con Control Remoto Sin Tono ni Pitido de Sirena si Armado En Casa	
Op	ciones de Alarma	28
- 1	Tiempo de Corte de Sirena	
	Ciclos de Alarma	
	Reconocimiento de Antisabotaje (Tamper)	
	Opciones de Pánico del Teclado	
	Tiempo de Bloqueo por Pánico	
Co	nfiguración de Reportes y Marcador	30
-	Reportes/Marcador (Habilitar/Deshabilitar)	3
	Códigos de Reporte	
	Números de Teléfono de la Central Receptora	
	Números de abonado de Partición	
	Formatos de Reporte*	
	Retardo de Buscapersonas	
	Dirección de Llamada de Eventos	
	Método de Marcado	
	Valor de Impulsos	
	Sirena Activada en Fallo de Comunicación	30
	Retardo de Tono de Marcar	
	Máximo de Intentos de Marcación	
	Retardo Entre Intentos de Marcado	
	Opción de Marcación Alterna	
	Retardo de Cierre Reciente	
	Reporte de Prueba	
	Retardo de Reporte de Fallo de CA	
	Opciones de Reporte de Desarmado	
	Opciones de Reporte de Restauración de Zonas	
	Supervisión de línea Telefónica (SLT)	3
Sa	lidas Programables	39
	Evento de Activación de PGM	
	Evento de Desactivación de PGM	
	Retardo de PGM	
	Estado Normal de PGM	
	Opciones Estroboscópicas de PGM2	
	Opciones del Relé de Alarma	
Ca	nfiguración del Sistema	41
-	Reinicialización (Reset) Mediante el Hardware	
	Bloqueo del Instalador	
	Función de Bloqueo del Teclado	
	Carga de Corriente de Batería	
	Particiones	
	Hora Real del Sistema	
	Ajuste del Reloj	
	Supervisión Antisabotaje (Tamper) del Teclado	
	Aviso Audible de Fallo en el Teclado	4:
	Modo Confidencial	
	Teclas de Acceso Rápido del Instalador	
	Supervisión de Módulo Bus de 4 Salidas	
	Supervisión de Módulo Bus de Impresora	
	Supervisión de Módulo Bus de Expansión de Zonas	
	Supervisión de Módulo Bus Inalámbrico	
	Supervisión de Baja Batería en Transmisores Inalámbrico	
	Opciones de Supervisión de Transmisor Inalámbrico	
	Reprogramar Todos los Módulos de Expansión	
	J. S	

Configuración del Software Winl	Load46
Opciones de Respuesta de la Central	
Identificador de la Central	46
Contraseña del PC	
Número de Teléfono del PC	46
Llamar al Software Winload	
Contestar al software Winload	
Transmisión Automática de la Memoria	
Retorno de Llamada a WinLoad	47
Operación del Usuario	48
Visualizador de Fallos	
Programar Códigos de Acceso	
Desarmar y Desactivar una Alarma	
Armado Normal	
Armado En Casa	
Armado Instantáneo	
Armado Forzado	
Programación de la Anulación Manual .	
Armado con Tecla Funcional	
Armado con Llave	
Alarmas de Pánico	
Auto Armado	
Visualizar la Memoria de Alarmas	53
Programando Zonas con Avisador	
Silenciando el Teclado	
Luz de Fondo del Teclado (Sólo 1686H	
·	•
Avisos	54
Índice	EG
indice	
LISTA DE TABLAS	
Tabla de Requisitos del Transformador	
Tabla de Consumo de Corriente	
Tabla de Programación Decimal y Hexa	idecimal11
Tabla de Reconocimiento de Zonas	
Ejemplo	
Visualización de Zonas en Teclados LE	
Teclas Especiales para Números Telefó	
Formatos de Reporte	
Código de Reporte de Antisabotaje para	
Fallo de Supervisión Antisabotaje del To	eclado41 47
LISIA UE FAIIUS	

PARTE 1: INTRODUCCIÓN

1.1 **CARACTERÍSTICAS**

- Hasta 16 zonas totalmente programables.
- · Dos particiones completamente independientes. Muchas de las características y opciones del Sistema Spectra se pueden configurar por separado para cada partición tal como el reporte de eventos, retardo de entrada/salida, auto armado y muchas más. Todas las zonas, llaves y todos los códigos de usuario son asignados a particiones específicas, lo que hace de este un verdadero sistema con particiones.
- El bus de comunicación facilita el añadir, programar y supervisar todos los módulos de expansión.
- Código de Instalador y 48 de Usuario (incluyendo: 1 Maestro del Sistema, 2 Maestros y 1 de Coacción).
- 1738/EX: 2 salidas en placa, totalmente programables (PGMs) y 1 relé de alarma opcional de 5A.
- 1728/EX: 2 salidas en placa, totalmente programables.
- · Programación simple, directa y lógica.
- Dirección de llamada de eventos: Los eventos en las centrales de la Serie Spectra se dividen en 5 grupos de eventos. Cada uno de estos grupos de eventos puede programarse con una secuencia separada de marcación.
- Dos Números de Teléfono de Central Receptora de 32 Dígitos y uno de Respaldo también de 32 Dígitos.
- Contact ID, Formato Buscapersonas y muchos más Formatos de Comunicación de Alta Velocidad.
- Funciones de "Prevención de Falsas Alarmas" como: Zona Inteligente (Intelizona), Autoexclusión de Zona, Tono en Retardo de Salida, Retardo Programable antes de Transmisión de Alarma y Reporte de Cierre Reciente.
- Armado Normal, en Casa, instantáneo, Forzado, con Tecla de Acceso Rápido, Auto armado, o Armado con Llave
- Memoria de 256 Eventos con indicación de la hora y la fecha.
- · Supervisión de la Línea Telefónica.
- Alarmas de pánico activadas desde el Teclado.
- Compatible con el Software Winload de Gestión de Sistemas de Seguridad para Windows®.

1.2 **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

1.2.1 CENTRALES SPECTRA 1728/EX Y 1738/EX

Alimentación CA: Transformador de 16Vca con mínimo de 20VA (Rec: 40VA), 50 a 60Hz

Batería: 12Vcc, 4Ah/7Ah

Alimentación Aux.:* Típica de 600mA, máxima de 700mA, corte sin fusible @ 1.1A

Salida de Sirena: ++ 1A, corte sin fusible @ 3A

1728EX y 1728: PGM1 y PGM2 = 150mA Salidas de PGM:

1738EX v 1738: PGM1 = 150mA; PGM2 = 1A

Relé de forma "C" cadenciado @ 125V, carga receptiva de 5A Relé de Alarma:

TECLADOS SPECTRA (1686H, 1686V, 1689 Y 1641) 1.2.2

Entrada de Alimentación: 9-16VDC,

1 zona estándar de teclado

1 Interruptor Antisabotaje (Tamper) en placa (opcional)

Teclados LED de 10 zonas 1686H y 1686V Consumo de Corriente: 62 a 116mA

Teclado LED de 16 zonas 1689

Consumo de Corriente: 50 a 117mA

Teclado LCD de 32 Caracteres 1641

Consumo de Corriente: 60 a 80mA

1 con límite de corriente de 50mA PGM:

LCD: Visor Nemático Supertorsionado (STN), amplio ángulo de visión, Luz de

Fondo y Contraste ajustable

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

⁺ Típica de 200mA para las instalaciones UL.

^{**}Total de 1A para las instalaciones, incluyendo las opciones de PGM.

PARTE 2: INSTALACIÓN

2.1 UBICACIÓN Y MONTAJE

Antes de montar la caja, quite los 5 tapones de nylon de detrás. Ponga todos los cables dentro de la caja y prepárelos para conectarlos antes de montar la placa en la caja. Seleccione un lugar de instalación que no sea fácilmente accesible a los intrusos y deje al menos 5 cm. (2 pulgadas) alrededor de la caja para permitir una adecuada ventilación y disipación de calor. El lugar de instalación debe ser seco y estar cercano a una toma de corriente, a una toma de tierra y a la línea telefónica.


Puente de Reset (Jumper) Llave de Memoria Paradox LED de Estado Parpadea cada seg.: SPECTRA KEY Service Keypad Funcionamiento Normal ALTERNA 1 seg ENCENDIDO /1 seg APAGADO: Fallo sistema RESET STATUS Siempre ENCENDIDO: + AUX - GEN YEI Central usa la línea telefónica Puede usarse un Parpadeo rápido por 4 SWE conector de 4 pines segs. tras encender: para la instalación Bloqueo del Instalador rápida de teclado o habilitado Módulo de Expansiór Desconecte la línea Telefónica antes de dar mantenimiento. PECTRA1738 RJ31X CA 38A 12VDC / 4Ah ó 7Ah "Entradas de 7onas Consulte Conexiones Simples" o "Entradas de Zonas Relé de Alarma y de PGM Dobles". para 1738EX y 1738. Conductor simple Conexión de cable de cobre a tierra ALIMENTACIÓN macizo AWG#14 C.A Tubería de agua fría Para brindar una máxima protección BELL contra tormentas eléctricas A la Caja recomendamos enfáticamente tener Cuidado: metálica SIREN dos conexiones a tierra separadas para Desconecte la batería el marcador y de la szonas. antes de cambiar el fusible. Vea la Tabla: Requisitos **TECLADOS SPECTRA** del Transformador El número máximo de teclados por instalación depende de la SALIDA DE SIRENA salida auxiliar, la cual no debe exceder los 700mA. Aviso: Se apagará si la corriente Una mala conexión excede 3A puede causar daños al Teclado LED 1686 sistema. 0 กกกกกกกกกกกกกกกกก Aviso: No conecte los **ALIMENTACIÓN AUX** teclados a más de 250 Vea los requisitos del transformador para la Salida pies (76m) de distancia de de Alimentación Aux. La alimentación auxiliar se la central. cortará si la corriente excede 1.1A. Si la salida auxiliar se sobrecarga y corta, deben desconectarse todos los dispositivos de la salida por al menos 10 segs. antes de volver a conectar cualquier dispositivo a la salida auxiliar. Un Contacto de Puerta o Para las configuraciones de la cualquier otro dispositivo de detección puede ser conectado zona del teclado, RFL y del a la Zona de Teclado. antisabotaje (tamper), consulte AMARILLO Configurando los Teclados LED VERDE en pág. 12. NEGRO ROJO

Figura 2.1: Vista General de la Central Spectra 1738EX y 1738



Para las advertencias de Homologación de UL, consulte la sección **Avisos de UL y ULC** en la pág. 54

Figura 2.2: Vista General de la Central Spectra 1728EX y 1728



2.2 **CONEXIÓN A TIERRA**

Conecte los terminales de conexión a tierra de la zona y del marcador de la central a la caja metálica y a la tubería de agua fría o varilla de puesta a tierra según las normas eléctricas locales.



Para una máxima protección contra rayos, use conexiones a tierra separadas para los terminales de tierra de la zona y el marcador como se ve en la Figura 2.1 en pág. 4. Para las instalaciones UL, la caja metálica debe conectarse a tierra con la tubería de agua fría.

2.3 ALIMENTACIÓN CA

No use ninguna toma de corriente de interruptor para alimentar el transformador. Conecte el transformador como se ve en la Figura 2.1 en pág. 4. Use la Tabla 1 para determinar el transformador requerido.

Tabla 1: Tabla de Requisitos del Transformador

Transformador:	Amseco XP-1620 16VAC 20VA (No verificado por UL)	UL: Basler Electric BE156240CAA007 16.5VAC 40VA
Cálculo del Suministro de Alimentación CC de Spectra:	1.2A	1.5A
Alimen. Aux. puede proveer un máximo de:	tpico: 600mA, máxímo: 700mA	típico: 600mA, máximo: 700mA No exceda 200mA para Instal. UL
Carga de Batería Aceptable:	350mA	350mA/700mA

2.4 BATERÍA DE RESPALDO

Para suministrar alimentación durante la pérdida de red, conecte una batería de respaldo recargable de plomoácido o gel de 12Vcc 4Ah como se ve en la Figura 2.1 en pág. 4. Use una batería de 7Ah para cumplir con los requisitos antiincendios de UL. Conecte la batería de respaldo después de conectar la alimentación CA. Verifique la polaridad de la batería porque podría fundir el fusible de protección. Consulte también *Carga de Corriente de Batería* en la pág. 40.

2.4.1 PRUEBA DE BATERÍA

Si la batería está desconectada si su fusible está fundido, aparecerá un fallo de Sin/Baja Batería en el *Visualizador de Fallos* del Teclado (ver pág. 47). Este fallo aparecerá también si la carga de la batería está demasiado baja o si el voltaje es inferior a 10.5 V mientras la central está funcionando con la batería de respaldo. A 8.5 V o menos, la central se apaga y todas las salidas se cierran.

2.5 TERMINALES DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR

Los terminales de alimentación auxiliar se pueden usar para alimentar detectores, teclados y otros módulos accesorios del sistema de seguridad. Un circuito sin fusibles protege la fuente de alimentación contra sobrecargas de corriente y automáticamente la apaga si la corriente excede de 1.1A. Si esto ocurre, el fallo de Máxima Corriente Auxiliar aparecerá en el *Visualizador de Fallos* del Teclado (ver pág. 47). Por este motivo, el consumo de corriente de los dispositivos conectados a la fuente de alimentación auxiliar no debe exceder de 700mA. Si la salida auxiliar es sobrecargada, y se corta, debe desconectar todas las cargas de la salida al menos durante 10 segundos antes de volver a conectar y volver a cargar la salida auxiliar.



Los Módulos con el prefijo APR- son compatibles con Spectra (versiones 2.0 y superior) y Digiplex. Módulos con el prefijo APR3- son compatibles con Spectra (versiones 2.0 y superior), Digiplex y DigiplexNE.

Tabla 2: Tabla de Consumo de Corriente

Módulos	Consumo de Corriente		
	Tipico	Máximo	
Teclados LED Spectra de 10 Zonas 1686H y 1686V	62mA	116mA	
Teclado LED Spectra de 16 Zonas 1689	50mA	117mA	
Teclado LCD Spectra 1641	60mA	80mA	
Módulo de Expansión Inalámbrico Omnia (OMN-RCV3)	50mA	50mA	
Módulos de Expansión de 8 Zonas (SPC-ZX8 y APR3-ZX8)	28mA	28mA	
Módulo de Expansión de 1 PGM (APR3-PGM1)	28mA	28mA	
Módulo de Expansión de 4 PGMs (APR3-PGM4)	13mA	150mA	
Módulo Bus de Impresora (APR3-PRT1)	22mA	40mA	
Módulo de Expansión de 4 Zonas (SPC-ZX4 y APR3-ZX4)	28mA	28mA	
Módulo Bus Arm./Desarmado InTouch con Voz (APR3-ADM2)	70mA	105mA	
Detectores de Movimiento (ver instrucciones del detector)	10 a 50mA		

2.6 **CONEXIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA**

Para enviar los eventos del sistema a la receptora, debe conectar la entrada de los cables de la compañía telefónica a las conexiones TIP y RING de la central y después los cables desde el T1 y R1 al teléfono o sistema telefónico como se ve en la Figura 2.1 en pág. 4.

2.7 **CONEXIÓN DE LA SALIDA DE SIRENA**

Los terminales BELL+ y BELL- alimentan las sirenas y otros dispositivos de aviso que necesiten una tensión de salida continua durante la alarma. La salida de sirena provee 12Vcc en alarma y puede soportar 2 sirenas de 20W o una de 30W. La salida de sirena usa un circuito sin fusible que se cortará automáticamente si la corriente pasa de 3A. Cuando esto ocurre el fallo de Máxima Corriente de Sirena sólo aparecerá en el Visualizador de Fallos del teclado (ver pág. 47) durante una alarma. Si la carga de los terminales BELL vuelve a ser normal, la central dará tensión a los terminales BELL en la siguiente alarma. Al conectar las sirenas, verifique la polaridad correcta. Conecte el cable positivo al terminal BELL+ y el negativo a BELL- de la central como en la Figura 2.1 en pág. 4.



Si no se usa la salida BELL, el fallo de Sirena Desconectada aparecerá en el Visualizadore de Fallos del Teclado (ver pág. 47). Para evitarlo, conecte una resistencia de 1K Ω entre los terminales BELL.

2.8 CONEXIONES DE LA SALIDA PROGRAMABLE

Cuando un evento específico ocurre en el sistema, una PGM puede reinicializar (resetear) los detectores de humo, activar las luces estroboscópicas, abrir/cerrar puertas de garaje, y mucho más.

2.8.1 **PGM PARA 1728EX Y 1728**

Las centrales Spectra 1728/EX incluyen dos salidas programables en placa (PGMs). La PGM1 y la PGM2 proveen un máximo de 150mA por salida. Si el flujo de corriente de la PGM supera la corriente de salida, sugerimos usar un relé como se ve en la Figura 2.3. Para detalles sobre la programación de PGM, vea Salidas Programables en pág. 38.

RELÉ DE ALARMA Y PGMS PARA 1738EX Y 1738

Las centrales Spectra 1738/EX incluyen dos salidas programables en placa (PGMs). Para detalles sobre cómo programar la PGM, consulte Salidas Programables en pág. 38. La PGM1 puede aceptar hasta 150mA mientras que la PGM2 acepta hasta 1A (ver la Figura 2.4) y puede usarse como una salida estroboscópica (ver pág. 39). Las PGMs están limitadas por la fuente de alimentación que se use. Si se alimenta por:


MR3-UL AMARILLO

Figura 2.3: PGM

- Los Terminales AUX. El consumo de corriente de los terminales AUX no debe exceder 700mA. Por consiguiente, el consumo combinado de todos los dispositivos conectados a los terminales AUX (i.e. módulos y PGMs) no puede exceder 700mA. Por ejemplo, si hay seis módulos conectados a los terminales AUX que están usando 600mA y Vd. desea alimentar la PGM usando los terminales AUX, la corriente de la PGM no puede exceder 100mA.
- Fuente de Alimentación Externa. Si se usa una fuente de alimentación externa, el consumo de corriente no puede pasar de 150mA para la PGM1 y de 1A para la PGM2. Si el límite de consumo de corriente de la fuente de alimentación externa es menor que el de la PGM que está conectada en ella, entonces el consumo de corriente no sobrepasará el límite de corriente de la fuente de alimentación.

Las centrales Spectra 1738/EX tienen también un relé opcional de 5A. Este relé se puede conectar como se ve en la Figura 2.4. El Relé de Alarma puede ser programado para seguir a la salida de sirena o por activación y desactivación de la PGM Global (ver Opciones de Relé de Alarma en la pág. 39).

Figura 2.4: Conexiones de Relé y de PGM



2.9 ENTRADAS DE ZONA SIMPLE

Los dispositivos de detección, tales como detectores de movimiento y contactos de puertas se conectan a los terminales de entrada de zona de la central. La Figura 2.5 en pág. 8 indica las conexiones de los terminales de entrada de zona simples que reconoce Spectra. Una vez conectadas, se deben definir los parámetros de las zonas asociadas. Para más detalles, ver *Programación de Zonas* en la pág. 16.

Figura 2.5: Conexiones de Entrada de Zona Simple Contactos N.C., Sin RFL N.C., Con RFL N.O., Con RFL Configuración UL/ULC Configuración UL/ULC TERMINALES DE LA CENTRAL Terminales del Detecto Terminales del Detector Normalmente Cerrados Terminales del Detector Normalmente Abiertos COM Contactos N.C., Sin RFL, N.C., Con RFL, Con Reconocimiento de Con Reconocimiento Antisabotaje Antisabotaje y de Cortocircuito (UL/ULC) TERMINALES DE LA CENTRAL TERMINALES DE LA CENTRAL 00 000 Terminales del Detector Terminales del Detector Entrada de Zona Entrada de Zona COM COM INTERR. (TAMPER) INTERR. (TAMPER) RFL ANTISABOTAJE ANTISABOTAJE

2.10 ENTRADAS DE ZONA DOBLE (SÓLO CON LA OPCIÓN ZTA)

Habilitar la Función de ZTA (ver pág. 23) en la central Spectra 1728 o 1738 permite instalar dos detectores por terminal de entrada. La Función de ZTA es una función orientada a software. Por eso, no se necesitan módulos extras. Simplemente conecte los dispositivos como se ve en la Figura 2.6. Los dispositivos conectados a los terminales de entrada se deben asignar a una zona y se deben definir los parámetros de ésta. Para más información, consulte la Programación de Zonas en la pág. 16. El estado de cada zona puede visualizarse en los teclados y la central puede enviar códigos de alarma separados para cada zona.

Contacto N.C., Sin RFL, Con Contactos N.C., Con RFL, Con Reconocimiento Reconocimiento Antisabotaje de Antisabotaje y de Cortocircuito (UL/ULC) Contacto N.C., Sin Resistencia RFL TERMINALES DE LA CENTRAI TERMINALES DE LA CENTRAL TERMINALES DE LA CENTRAL Ø ØlØ AZUL Ø del Detector etecto Terminales del Terminales del Terminales Detector 2 Detector 2 Detector 2

Figura 2.6: Conexiones de Entrada de Zona Doble

CONEXIONES DEL TECLADO Y DE LA ZONA DEL TECLADO 2.11

Para conectar los teclados a la central, quite su tapa trasera y cablee los terminales GRN, YEL, RED, y BLK de cada teclado a los respectivos terminales de la central como muestra la Figura 2.1 en pág. 4 o la Figura 2.2 en pág. 5. No hay límite en el número de teclados que pueden conectarse a una central siempre que el consumo no exceda los 700mA. Para detalles acerca de Supervisión de Antisabotaje del Teclado vea la sección 10.8 en pág. 41.

Cada teclado tiene un terminal de entrada de zona, permitiendo conectar un detector de movimiento o un contacto de puerta directamente al teclado. El teclado puede entonces comunicar el estado de la zona a la central. Un máximo de dos zonas de teclado se pueden usar por central.. Después de conectar el dispositivo, los parámetros de zona deben ser definidos. Para detalles sobre el reconocimiento de zona Programación de Zonas consulte la pág. 16. También consulte la función Reasignar la Zona 2 del Teclado en pág. 17.

Ejemplo: Un contacto de puerta situado en la entrada de un establecimiento puede ser cableado directamente al terminal de entrada del teclado de la entrada en lugar de cablearlo hasta la central.




Figura 2.7: Conexiones de Zona del Teclado




Al conectar un teclado LCD 1641 a Spectra, la opción Envío de Zona de Teclado (Opción [2] tecla [1]) determina si el estado de la zona del teclado se transmitirá a la central. Para más información, vea la Guía del Instalador del Teclado 1641. La opción Envío de Zona de Teclado del teclado 1641 debe habilitarse si:

- Si se usan ambas zonas de teclado y por lo menos una es del teclado 1641.
- Si se usan zonas de otra clase de teclados, como LED 1686H de 10 zonas, y la definición de zona del teclado 1641 (zona de teclado 1 ó 2; Opción [2] tecla [3]) coincide con la del otro teclado conectado

2.12 CONEXIONES DE LLAVE

Las Llaves permiten a los usuarios armar o desarmar una partición pulsando un botón o accionando una llave. Conecte la Llave directamente a los terminales de la Central tal como se ve en la Figura 2.8. Una vez la llave conectada, debe ser asignada a una zona y sus parámetros deben ser programados (ver Programación de Zonas en pág. 16 y Opciones de Llave en pág. 22).

Figura 2.8: Llave




2.13 CIRCUITOS DE FUEGO

Cuando se programa una zona como zona de Fuego, la zona pasa a normalmente Figura 2.9: Zonas de Fuego abierta y requiere una RFL. Si ocurre un cortocircuito o si el detector de humo se activa, con el sistema armado o desarmado, la central generará una alarma. Si un fallo ocurre en la Zona de Fuego, el Fallo del Circuito de Fuego aparecerá en el Visualizador de Fallos del Teclado (ver pág. 47) y la central puede transmitir el código de Fallo del Circuito de Fuego, si ha sido programado en la sección [206].

2.13.1 INSTALACIÓN DE 4 CABLES:

Toda zona de la placa puede definirse como Zona de Fuego (ver pág. 18) al usar la instalación de 4 cables. Conecte los detectores de humo como se ve en la Figura 2.9 directamente a los terminales de la central. Programe la PGM con la Activación del Evento "[PG]/[FUN1] Tecla fue Pulsada" (ver pág. 38) para que los detectores puedan ser reinicializados al pulsar la tecla [PG] o [FNC1]. El pulsar estas teclas interrumpirá la alimentación de los detectores de humo por 4 segundos (ver Retardo de PGM en pág. 39).





Recomendamos conectar los detectores de humo de 4 cables en configuración tipo margarita.

PARTE 3: MÉTODOS DE PROGRAMACIÓN

3.1 SOFTWARE WINLOAD PARA WINDOWS

Vd. puede programar las centrales de la serie Spectra remota o localmente usando el software Winload para Windows®. Para más información, contacte su distribuidor local de Paradox o visite nuestro sitio Web en www.paradox.ca. Si utiliza WinLoad, entonces debe programar las funciones explicadas en las págs. 45 y 46.

3.2 PROGRAMACIÓN USANDO UN TECLADO

Use la Guía de Programación de Spectra 1728EX, 1728, 1738EX y 1738 para saber qué secciones fueron programadas y con que método. Recomendamos leer todo este manual antes de comenzar a programar.

¿Cómo Accedo al Modo de Programación?

PASO 1: Pulse [ENTRAR]

PASO 2: Entre su [CÓDIGO DE INSTALADOR] (de fábrica: 000000 ó 0000)

PASO 3: Entre los 3 dígitos de la [SECCIÓN] que desea programar

PASO 4: Entre los [DATOS] necesarios

3.2.1 MÉTODO DE ENTRADA DE DATOS DE UN SÓLO DÍGITO (HEXADECIMAL Y DECIMAL)

Entrada de Datos de un Sólo Dígito se usa en todas las secciones salvo en las del Método de Programación de Selección de Funciones. Luego de entrar en el modo de programación como se muestra arriba, ciertas secciones necesitarán el ingreso de valores Decimales de 000 a 255. Otras requerirán el ingreso de valores Hexadecimales de 0 a F. Los datos necesarios son indicados en este manual así como en la Guía de Programación de Spectra 1728EX, 1728, 1738EX y 1738. Al poner el último dígito en una sección, la central automáticamente guarda y avanza a la siguiente sección. Salvo en secciones 001 a 016, tras poner los 2 primeros dígitos la central cambiará a *Programación de Selección de Funciones*.

Valor o Acción	¿Qué	¿Qué se Verá en el Teclado?				
Valor o Accion	Pulso?	LED de 10 Zonas LED de 16 Zonas		LCD		
Valores 1 a 9	[1] a [9]	[1] a [9]	[1] a [9]	[1] a [9]		
A (sólo hexa)	[0]	[0 (10)]	[10]	0		
B (sólo hexa)	[EN CASA]	[EN CASA]	[11]	В		
C (sólo hexa)	[EXC]	[EXC]	[12]	С		
D (sólo hexa)	[MEM]	[MEM]	[13]	D		
E (sólo hexa)	[FALLA]	[FALLA]	[14]	E		
F (sólo hexa)	[PG] / [FUN1]	[PG]	[15]	F		
Salir sin guardar	[BORRAR]	[ENTRAR] parpadea	[ARM1] y [EN CASA1] parpadean	"SECCIÓN []"		
Insertar Dígito Blanco	[FORZADO]	Muestra el próximo dígito o sección				
Guardar Datos	[ENTRAR]	Avanza a la sección siguiente				

Tabla 3: Tabla de Programación Decimal y Hexadecimal

3.2.2 MÉTODO DE PROGRAMACIÓN DE SELECCIÓN DE FUNCIONES


Luego de ingresar las secciones [001] a [016], [126] a [138], y [302] a [348], cada opción de [1] a [8] representa una función u opción específica. Pulse la tecla correspondiente a la opción deseada y su luz se iluminará o el número de opción se verá en la pantalla LCD. Esto significa que la opción está activada (ON). Pulse la tecla otra vez para apagar la luz respectiva o quitar el dígito de la pantalla LCD, apagando la opción. Pulse [FORZADO] para apagar las 8 opciones. Pulse las teclas hasta que todas las opciones estén configuradas. Cuando esto ocurra, pulse [ENTRAR] para guardar e ir a la siguiente sección.

3.2.3 MODO DE VISUALIZACIÓN DE DATOS (TECLADOS LED SOLAMENTE)

En Modo de Visualización de Datos puede ver los contenidos programados en cada sección, un dígito a la vez. Tras ingresar la sección de 3 dígitos (ver paso 3 del recuadro en pág. 10), pulse [ENTRAR] para entrar a la Visualización de Datos (no funciona con secciones con la Programación de Selección de Funciones).

Figura 3.1: Modo de Visualización de Datos (Teclados LED Solamente)

Para acceder a Modo de Visualización de Datos pulse [ENTRAR] después de haber entrado una sección y antes de entrar cualquier dato. Como se ve abajo, los tres LEDs parpadearán indicando que Vd. está en Modo de Visualización de Datos.



Cada vez que se presione [ENTRAR], el teclado mostrará el dígito siguiente de la sección en curso y continuará a través de todas las secciones siguientes un dígito a la vez sin cambiar los valores programados. No disponible para las secciones que usen el Método de Selección de Funciones Múltiples. Pulse [BORRAR] en cualquier momento para salir del Modo de Visualización de Datos.

3.3 CONFIGURANDO LOS TECLADOS LED

Dependiendo de la versión del teclado, se pueden emplear dos métodos para configurar los teclados LED (1686H, 1686V y 1689):

3.3.1 CONFIGURANDO LOS TECLADOS 1686H, 1686V Y 1689 V2.0 O SUPERIOR

Los números de zona del teclado, su definición de RFL y de interruptor antisabotaje (tamper) son programados mediante el modo de programación de la central. Para hacerlo:

¿Cómo Configurar el Teclado?

PASO 1: Pulse [ENTRAR]

PASO 2: Entre su [CÓDIGO INSTALADOR] (de fábrica: 000000 ó 0000)

PASO 3: Pulse la tecla [PG] (1686H/V) / [FUN1] (1689) y manténgala por 3 seg.

PASO 4: Pulse la tecla deseada ([1] a [3]. Ver abajo)

PASO 5: Pulse [ENTRAR] para salir del modo de programación



NOTA: Después de dos minutos, el teclado sale del modo de programación.

Tecla [1] - Selección de Zona del Teclado

La tecla [1] determina si la zona del teclado es Zona de Teclado 1 o Zona de Teclado 2. Cuando la tecla [1] está apagada, la zona del teclado es Zona de Teclado 1. Cuando la tecla está encendida [1], la zona del teclado es Zona de Teclado 2. Consulte la Tabla 4 en pág 16 para más informaciones.

Tecla [1] APAGADA (OFF) - Zona de Teclado 1 (de fábrica)

Tecla [1] ENCENDIDA (ON) - Zona de Teclado 2

Tecla [2] - Definición de RFL

La tecla [2] determina la definición de RFL de la zona del teclado. Cuando la tecla [2] está APAGADA, la RFL está deshabilitada y la zona del teclado usará la resistencia RFL en placa. Cuando la tecla [2] está ENCENDIDA, la RFL está habilitada y la zona del teclado requiere que una resistencia RFL externa esté conectada (consulte la Vista General de la Central Spectra 1738EX y 1738 en pág. 4 y Vista General de la Central Spectra 1728EX y 1728 en pág. 5 fpara más detalles).

Tecla [2] APAGADA (OFF) - RFL deshabilitada

Tecla [2] ENCENDIDA (ON) -RFL habilitada (de fábrica)

Tecla [3] - Antisabotaje (Tamper) En Placa

La tecla [3] habilita o deshabilita el interruptor antisabotaje (tamper) en placa del teclado. Cuando la tecla [3] está APAGADA, el interruptor antisabotaje está deshabilitado. Cuando la tecla [3] está encendida, el interruptor antisabotaje está habilitado.

Tecla [3] APAGADA (OFF) - Antisabotaje (tamper) En Placa deshabilitado

Tecla [3] ENCENDIDA (ON) - Antisabotaje (tamper) En Placa habilitado



NOTA: Vd. puede solicitar el teclado con o sin un interruptor antisabotaje (tamper). Si el teclado no tiene interruptor antisabotaje, la tecla [3] estará apagada de fábrica. Si el teclado tiene un interruptor antisabotaje, la tecla [3] estará encendida de fábrica.

3.3.2 CONFIGURANDO LOS TECLADOS 1686H, 1686V Y 1689 PREVIOS A LA VERSIÓN V2.0

El número de zona de teclado y la definición de RFL son determinados mediante los puentes ubicados en la Placa de Circuito Impreso. Los puentes son los siguientes:

J1 - Puente de Selección de Zona de Teclado

El puente J1 determina si la zona del teclado es Zona de Teclado 1 o Zona de Teclado 2. Cuando el puente está en posición OFF, la zona del teclado es Zona de Teclado 2. Cuando el puente esta en posición ON, la zona del teclado es Zona de Teclado 1. Consulte la Tabla 4 en pág 16 para más informaciones.

J1 OFF - Zona de Teclado 2

J1 ON - Zona de Teclado 1

J2 - Puente de Definición de RFL

El puente J2 determina la definición de RFL de la zona del teclado. Cuando el puente esta en posición OFF, la RFL está deshabilitada y la zona del teclado usa la resistencia RFL en placa. Cuando el puente está en la posición ON, la RFL está habilitada y la zona del teclado requiere que una resistencia RFL externa esté conectada (consulte la Vista General de la Central Spectra 1738EX y 1738 en pág. 4 y Vista General de la Central Spectra 1728EX y 1728 en pág. 5 para más detalles).

J2 OFF - RFL deshabilitada J2 ON - EOL habilitada

3.4 PROGRAMAR USANDO UNA LLAVE DE MEMORIA PARADOX

Copie las secciones de una central Spectra a la Llave de Memoria Paradox (PMC-3). Copie luego los contenidos de la Llave de Memoria a tantas centrales Spectra como necesite. Cada central se programa en menos de 3 segs.

Descargar a la Central de DESTINO

- 1) Quite la alimentación CA y la batería de la central.
- 2) Inserte la Llave de Memoria en el conector en serie etiquetado KEY de la central Spectra que va a recibir los contenidos de la Llave de Memoria.
- 3) Reconecte la alimentación CA y la batería.
- 4) En modo de programación del instalador, entre la sección [900], presione luego [ENTRAR] para aceptar.
- 5) Cuando el teclado emita un "tono de confirmación", retire la Llave de Memoria.
- 6) Entre la sección [750] para reprogramar los módulos con la información descargada de la Llave de Memoria Paradox.

Copiar a la Llave de Memoria desde la Central de ORIGEN

- 1) Retire la alimentación CA y la batería de la central.
- 2) Inserte la Llave de Memoria en el conector en serie etiquetado como KEY de la central que desea copiar. Asegúrese que el puente de protección de escritura de la llave de Memoria está en posición de conectado (ON).
- 3) Reconecte la alimentación CA y la batería.
- 4) En el modo de programación del instalador, entre la sección [902], presione luego [ENTRAR] para aceptar.
- 5) Cuando el teclado emita un "tono de confirmación", retire la Llave de Memoria. Quite el puente de la Llave de *Memoria* para evitar la sobre escritura accidental de los contenidos.





Leer de Llav

Vista Parcial

Centrales Serie Spectra

PARTE 4: CÓDIGOS DE ACCESO

Las centrales de la serie Spectra admiten los siguientes códigos de acceso:

CÓDIGO DE INSTALADOR:	Para programar todas las configuraciones de la central excepto Códs. de Usuario.
CÓD. MAESTRO SISTEMA (001)	Brinda acceso total. Arma y desarma según cualquier método descrito en <i>Opciones de Código de Usuario</i> en sección 4.4 y programa los Códs. de Acceso de Usuario.
Código Maestro1 (002):	Permanentemente asignado a la partición 1. Igual que un Cód. de Usuario excepto que también programa los códs. de usuarios asignados a la partición 1.
Código Maestro1 2 (003):	Permanentemente asignado a la partición 2. Igual que un Cód. de Usuario excepto que también programa los códs. de usuarios asignados a la partición 2. Si el sistema no tiene particiones, este código será asignado a Partición 1.
45 Códigos de Usuario (004 a 048):	Pueden armar y desarmar según <i>Opciones de Cód. de Usuario</i> en sección 4.4.

4.1 EXTENSIÓN DE CÓDIGOS DE ACCESO

Sección [127]: Opciones del Sistema

Opción [2] OFF = Códigos de Acceso de 6 Dígitos

Opción [2] ON = Códigos de Acceso de 4 Dígitos (de fábrica)

Todos los códigos de acceso se pueden tener 4 ó 6 dígitos. Cuando se selecciona la opción de 4 dígitos, entrar un código de 4 dígitos permitirá el acceso. Al usar la opción de 6 dígitos, se requiere entrar 6 dígitos para tener acceso.



Si se cambia la Longitud del Código de Acceso de 4 a 6 dígitos cuando los códigos de acceso ya han sido programados, la central añadirá automáticamente los 2 últimos dígitos usando los 2 primeros dígitos. Por ejemplo, si el código de acceso es 1234 y cambia a 6 dígitos, pasará a ser 123412. Asegúrese de verificar los códigos de acceso después de cambiar de 4 a 6 dígitos. Cuando se cambie de 6 a 4 dígitos, la central simplemente quitará los 2 últimos dígitos del código de acceso. Por ejemplo, 123456 pasará a ser 1234..

4.2 CÓDIGO DE INSTALADOR (De fábrica: 000000 ó 0000)

El Código de Instalador es usado para entrar al modo de programación de la central (ver pág. 10), lo que permite programar todas las funciones, opciones y comandos de la central. El Código de Instalador puede tener 4 ó 6 dígitos (ver arriba) donde cada dígito puede ser cualquier valor de 0 a 9. El Código de Instalador no se puede usar para programar los Códigos Maestros 1 y 2 o los Códigos de Usuario. Para programar el Cód. de Instalador pulse:

[ENTRAR] + [CÓDIGO ACTUAL DE INSTALADOR] + [281] + nuevo Código de Instalador de 4 o 6 dígitos

4.3 CODIGO MAESTRO DEL SISTEMA (De fábrica: 123456 ó 1234)

El Código de Instalador puede programar el Código Maestro del Sistema. Con el Código Maestro del Sistema un usuario puede usar cualquier método de armado y puede programar los Códigos de Usuario, pero no las Opciones de Código de Usuario. El Código Maestro del Sistema puede ser de 4 ó 6 dígitos (ver sección 4.1), donde cada dígito puede ser cualquier valor de 0 a 9. Para cambiar el Código Maestro del Sistema pulse:

[ENTRAR] + [CÓDIGO DE INSTALADOR] + [301] + nuevo Código Maestro del Sistema 4 o 6 dígitos

OPCIONES DEL CÓDIGO DE USUARIO 4.4

Secciones [302] a [348]: Opciones [1] a [7]

Las Opciones del Código de Usuario definen los métodos de armado que cada usuario puede usar para armar o desarmar el sistema. Indiferente de estas opciones, todos los usuarios pueden Armar Normal una partición asignada o desarmarla, excepto los que tengan la opción Sólo Armar, sin que importe cómo esté armada. Seleccione una o más opciones descritas en las siguientes páginas para cada Código de Usuario, donde las secciones [302] a [348] representan los Códigos de Usuario 002 al 048. Para información sobre como se programan los Códigos de Usuario, consulte la pág. 48.

ASIGNACIÓN A PARTICIÓN 1 4.4.1

Secciones [302] a [348]: Códigos de Usuario 002 a 048

Opción [1] OFF = Acceso negado a la partición 1

Opción [1] ON = Código de Usuario tiene acceso a la partición 1 (de fábrica)

Si hay particiones (ver pág. 40), los códigos. de usuario con esta opción habilitada pueden armar y desarmar la partición 1.



Si el sistema no tiene particiones, se debe asignar la partición 1 al Código de Usuario. De otra manera, se considerará deshabilitado el Código de Usuario.

4.4.2 ASIGNACIÓN A PARTICIÓN 2

Secciones [302] a [348]: Códigos de Usuario 002 a 048 Opción [2] OFF = Acceso Negado a partición 2 (de fábrica) Opción [2] ON = Código de Usuario tiene acceso a partición 2

Si el sistema tiene particiones (ver pág. 40), los códigos de usuario con esta opción habilitada pueden armar y desarmar la partición 2. Si no hay particiones, la central no toma en cuenta esta opción.

4.4.3 PROGRAMACIÓN DE ANULACIÓN

Secciones [302] a [348]: Códigos de Usuario 002 a 048

Opción [3] OFF = Programación de Anulación deshabilitada

Opción [3] ON = Programación de Anulación habilitada (de fábrica)

Los Códigos de Usuario con esta opción habilitada pueden anular zonas en sus particiones asignadas.

4.4.4 ARMADO EN CASA

Secciones [302] a [348]: Códigos de Usuario 002 a 048

Opción [4] OFF = Armado En Casa deshabilitado

Opción [4] ON = Armado En Casa habilitado para el Código de Usuario seleccionado (de fábrica)

Los Códigos de Usuario con esta opción habilitada pueden Armar En Casa sus particiones asignadas.

4.4.5 **ARMADO FORZADO**

Secciones [302] a [348]: Códigos de Usuario 002 a 048

Opción [5] OFF = Armado Forzado deshabilitado (de fábrica)

Opción [5] ON = Armado Forzado habilitado para el Código de Usuario seleccionado

Los Códigos de Usuario con esta opción habilitada pueden Armar Forzado sus particiones asignadas.

4.4.6 SÓLO ARMA

Secciones [302] a [348]: Códigos de Usuario 002 a 048

Opción [6] OFF = Sólo Arma Deshabilitado (de fábrica)

Opción [6] ON = Sólo Arma habilitado para el Código de Usuario seleccionado

El Código de Usuario con esta opción habilitada puede armar sus particiones asignadas, pero no puede desarmar ninguna partición. El tipo de armado depende de las otras Opciones del Código de Usuario seleccionadas. Tenga en cuenta que con la opción Sólo Arma, el usuario puede anular un sistema que acaba de ser armado al reintroducir el código de acceso antes que termine el Retardo de Salida.

4.4.7 ACTIVACIÓN DE PGM

Secciones [302] a [348]: Códigos de Usuario 002 a 048

Opción [7] OFF = Cód. Usuario sigue Opciones del Código de Usuario y puede activar PGM (de fábrica)

Opción [7] ON = Código de Usuario sólo puede activar una PGM

Con la opción [7] desactivada (OFF), el entrar el código de acceso armará o desarmará según las Opciones del Código de Usuario programadas y también activará o desactivará una PGM. El apropiado Evento de Activación/Desactivación de PGM debe también ser programado (ver pág. 38). Con la opción [7] activada (ON), la central no tomará en cuenta las otras Opciones del Código de Usuario. Por consiguiente, entrar el código de acceso sólo activará o desactivará la PGM.

4.5 **BLOQUEO DEL CÓDIGO MAESTRO**

Sección [127]: Opciones del Sistema

Opción [4] OFF = Bloqueo del Código Maestro del Sistema deshabilitado (de fábrica)

Opción [4] ON = Bloqueo del Código Maestro del Sistema habilitado

Con esta característica habilitada, la central bloqueará el Código Maestro del Sistema (001). Esto significa que el Código Maestro del Sistema no puede ser borrado, pero sí cambiado.

4.6 CÓDIGO DE COACCIÓN

Sección [127] = Opciones del Sistema

Opción [6] OFF = Código de Coacción Deshabilitado (de fábrica)

Opción [6] ON = Código de Usuario 048 pasa a ser Código de Coacción

Con ésta función habilitada, el Código de Usuario 048 pasa a ser un Código de Coacción. Si es obligado a armar o desarmar el sistema, el usuario puede entrar un Código de Coacción (Código de Usuario 048) para armar o desarmar el sistema, el mismo que enviará inmediatamente una alarma silenciosa a la Receptora, transmitiendo el código de reporte de coacción programado en la sección [196].

PARTE 5: PROGRAMACIÓN DE ZONAS

La asignación de zonas de la central Spectra depende de dónde se conecten los dispositivos de detección (ver Tabla 4).

Tabla 4: Tabla de Reconocimiento de Zonas

¿Dispositivo conectado a	1728/EX	1728	1728/EX Reasignar	1728 Zona 2 de	1738/EX	1738	1738/EX Reasignar	1738 Zona 2 de	
qué entrada?			Teclado habilit. (p. 17)					Teclado habilit (p. 17)	
	SIN ZTA	CON ZTA	SIN ZTA	CON ZTA	SIN ZTA	CON ZTA	SIN ZTA	CON ZTA	
Central									
Entrada 1 =	Zona 1	Zona 1 y 6	Zona 1	Zona 1 y 6	Zona 1	Zona 1 y 8	Zona 1	Zona 1 y 8	
Entrada 2 =	Zona 2	Zona 2 y 7	Zona 2	Zona 2 y 7	Zona 2	Zona 2 y 9	Zona 2	Zona 2 y 9	
Entrada 3 =	Zona 3	Zona 3 y 8	Zona 3	Zona 3 y 8	Zona 3	Zona 3 y 10	Zona 3	Zona 3 y 10	
Entrada 4 =	Zona 4	Zona 4 y 9	Zona 4	Zona 4 y 9	Zona 4	Zona 4 y 11	Zona 4	Zona 4 y 11	
Entrada 5 =	Zona 5	Zona 5 y 10	Zona 5	Zona 5 y 10	Zona 5	Zona 5 y 12	Zona 5	Zona 5 y 12	
Entrada 6 =	N/A	N/A	N/A	N/A	Zona 6	Zona 6 y 13	Zona 6	Zona 6 y 13	
Entrada 7 =	N/A	N/A	N/A	N/A	Zona 7	Zona 7 y 14	Zona 7	Zona 7 y 14	
Teclado									
Zona 1 =	Zona 6	Zona 11	Zona 6	Zona 11	Zona 8	Zona 15	Zona 8	Zona 15	
Zona 2 =	Zona 7	Zona 12	N/A	N/A	Zona 9	Zona 16	N/A	N/A	
Expansión									
Entrada 1 =	Zona 8	Zona 13	Zona 7	Zona 12	Zona 10	N/A	Zona 9	Zona 16	
Entrada 2 =	Zona 9	Zona 14	Zona 8	Zona 13	Zona 11	N/A	Zona 10	N/A	
Entrada 3 =	Zona 10	Zona 15	Zona 9	Zona 14	Zona 12	N/A	Zona 11	N/A	
Entrada 4 =	Zona 11	Zona 16	Zona 10	Zona 15	Zona 13	N/A	Zona 12	N/A	
Entrada 5 =	Zona 12	N/A	Zona 11	Zona 16	Zona 14	N/A	Zona 13	N/A	
Entrada 6 =	Zona 13	N/A	Zona 12	N/A	Zona 15	N/A	Zona 14	N/A	
Entrada 7 =	Zona 14	N/A	Zona 13	N/A	Zona 16	N/A	Zona 15	N/A	
Entrada 8 =	Zona 15	N/A	Zona 14	N/A	N/A	N/A	Zona 16	N/A	

5.1 ¿QUÉ ES UNA ENTRADA DE EXPANSIÓN?

Una entrada de expansión permite conectar módulos al sistema para aumentar el número de zonas disponibles hasta a 16 zonas. Cada entrada cableada de un módulo bus de expansión de zona o transmisor inalámbrico usado por un módulo bus inalámbrico puede ser asignada a una entrada de expansión. Las entradas de expansión pueden usarse en cualquier combinación. Por ejemplo, 5 transmisores inalámbricos y 3 entradas cableadas pueden ser asignados a las entradas de expansión. Las centrales Spectra no admiten más de ocho entradas de expansión. Consulte la apropiada Hoja de Instrucciones del módulo para los detalles.



No asigne entradas de diferentes módulos a la misma entrada de expansión.

REASIGNAR LA ZONA 2 DEL TECLADO 5.2

Sección [126]: Opciones Generales

Opción [7] OFF = Reasignar la Zona de Teclado 2 deshabilitada (de fábrica)

Opción [7] ON = Reasignar la Zona de Teclado 2 habilitada

Reasignar la Zona de Teclado 2 cambia la zona del teclado en una entrada de expansión. En la Tabla 4 aquí arriba, los efectos de habilitar esta función son mostrados. Por ejemplo, cuando la opción [7] está habilitada en la central 1738, la Zona 16 cambia a Entrada de Expansión 1 (ver Tabla 5). Entonces Vd. podrá usar la Entrada de Expansión 1.




Tabla 5: Ejemplo

1738

5.3 REASIGNAR ZONAS A ENTRADAS DE EXPANSION (SÓLO 1728EX Y 1728)

Sección [126]: Opciones Generales

Opción [8] OFF = Reasignar Zonas a Entradas de Expansión deshabilitada (de fábrica)

Opción [8] ON = Reasignar Zonas a Entradas de Expansión habilitada

Reasignar Zonas a Entradas de Expansión cambia la numeración de las zonas a fin de aumentar el número de entradas de expansión que pueden ser visualizadas en los Teclados LED de 10 Zonas. Para instalaciones que requieren la utilización mayoritaria de entradas de expansión, como la utilización de zonas inalámbricas, los Teclados LED de 10 Zonas pueden mostrar algunas de las zonas. En la siguiente tabla se muestran los efectos de habilitar esta función y de Reasignar la Zona 2 del Teclado (ver sección 5.2):

Tabla 6: Visualización de Zonas en Teclados LED de 10 Zonas

	Opción [8]: OFF				Opción [8]: ON y Opción [7]: ON (Reas. Zona 2 de Tec		
	1728/EX	1728	1728/EX	1728	1728/EX	1728	
	SIN ZTA	CON ZTA	SIN ZTA	CON ZTA	NO ZTA	WITH ZTA	
Central							
Entrada 1 =	Zona 1	Zona 1 y 6	Zona 1	Zona 1 y 3	Zona 1	Zona 1 y 3	
Entrada 2 =	Zona 2	Zona 2 y 7	Zona 2	Zona 2 y 4	Zona 2	Zona 2 y 4	
Entrada 3 =	Zona 3	Zona 3 y 8	N/A	N/A	N/A	N/A	
Entrada 4 =	Zona 4	Zona 4 y 9	N/A	N/A	N/A	N/A	
Entrada 5 =	Zona 5	Zona 5 y 10	N/A	N/A	N/A	N/A	
Teclado							
Zona 1 =	Zona 6	Zona 11	Zona 3	Zona 5	Zona 3	Zona 5	
Zona 2 =	Zona 7	Zona 12	Zona 4	Zona 6	N/A	N/A	
Expansión							
Entrada 1 =	Zona 8	Zona 13	Zona 5	Zona 7	Zona 4	Zona 6	

Tabla 6: Visualización de Zonas en Teclados LED de 10 Zonas

	Opción [8]: OFF 1728/EX 1728		Opción [8]: ON		Opción [8]: ON y Opción [7]: ON (Reas. Zona 2 de Teclado		
			1120		1728/EX	1728	
	SIN ZTA	CON ZTA	SIN ZTA	CON ZTA	NO ZTA	WITH ZTA	
Entrada 2 =	Zona 9	Zona 14	Zona 6	Zona 8	Zona 5	Zona 7	
Entrada 3 =	Zona 10	Zona 15	Zona 7	Zona 9	Zona 6	Zona 8	
Entrada 4 =	Zona 11	Zona 16	Zona 8	Zona 10	Zona 7	Zona 9	
Entrada 5 =	Zona 12	N/A	Zona 9	Zona 11	Zona 8	Zona 10	
Entrada 6 =	Zona 13	N/A	Zona 10	Zona 12	Zona 9	Zona 11	
Entrada 7 =	Zona 14	N/A	Zona 11	Zona 13	Zona 10	Zona 12	
Entrada 8 =	Zona 15	N/A	Zona 12	Zona 14	Zona 11	Zona 13	

= no visualizado en los Teclados LED de 10 Zonas

5.4 PROGRAMACIÓN DE ZONAS


Después de conectar un detector cableado a uno de los terminales de entrada de la central o de un módulo bus de expansión de zona o después de haber configurado algún transmisor inalámbrico, deben definirse los parámetros ad**Csuale do Aceas igna Patáme t2 od el e Teotracibe aséa halloit de aceas a Sa periorisió ó**n de partición y cómo la central onteráAcutisabootajer(Flampoet) deló Tedelador (wede pága 421) no a Estlas zomán 2e tle 6 de zona se programan en una secciontectado estetaler de la Ei Supérvisió páge la Intisabotaje del Teclado sólo

funcionará en la Zona 1 del Teclado.



Sólo las entradas en placa de la central pueden ser definidas como Zona de Fuego, Zona de Fuego con Retardo o una zona de Llave. En 1728EX y 1728 las zonas en placa son zonas 01 a 05 y en 1738EX y 1738 las zonas en placa son zonas 01 a 07.

Figura 5.1: Programación de Zonas en Spectra



5.5 **DEFINICIONES DE ZONA**

Como se demuestra en la Figura 5.1, las secciones [001] a [016] representan las zonas 1 a 16 respectivamente, donde el primer dígito de cada sección representa la definición de zonas. También, vea la Velocidad de Zona en pág. 23. Para deshabilitar una zona, borre los contenidos de la sección correspondiente a la zona deseada pulsando la tecla [FORZADO] 3 veces y después [ENTRAR]. Hay 9 posibles Definiciones de Zonas, que se describen a continuación.

5.5.1 RETARDO DE ENTRADA 1

Secciones [001] a [016]: Zonas 1 a 16, Primer Dígito = 1

Cuando el sistema esté armado y una zona definida como Retardo de Entrada 1 se abre, la central generará una alarma después de que finalice el Tiempo de Retardo de Entrada 1 programado. Este proporciona a los usuarios suficiente tiempo para entrar en el área protegida y desarmar el sistema. Para programar el Tiempo de Retardo ponga los 3 dígitos del valor deseado (000 a 255 segs, De fábrica = 45 segs.) en la sección [069]. Las zonas de Retardo de Entrada se usan normalmente en los puntos de entrada/salida del área protegida (ejemplo: puerta principal/trasera, garaje, etc.). Usar diferentes Retardos de Entrada (ver Retardo de Entrada 2) es útil cuando, por ejemplo, un punto de entrada necesita más tiempo que otro o en un sistema con particiones donde cada partición necesite un diferente Retardo de Entrada.

5.5.2 RETARDO DE ENTRADA 2

Secciones [001] a [016]: Zonas 1 a 16, Primer Dígito = 2

Las zonas de Retardo de Entrada 2 son idénticas a las de Retardo de Entrada 1 (ver sección 5.5.1), excepto que usan un Tiempo de Retardo de Entrada aparte. Para programar este Tiempo de Retardo, ponga el valor deseado de 3 dígitos (000 a 255 segs. De fábrica = 45 segs.) en la sección [070].



Este tiempo también se usa como Tiempo de Retardo en Casa (ver sección 6.2).

5.5.3 ZONAS DE SEGUIMIENTO

Secciones [001] a [016]: Zonas 1 a 16, Primer Dígito = 3

Cuando una Zona de Seguimiento armada se abre, la central generará una alarma inmediatamente a no ser que una zona de Retardo de Entrada se abra primero:

- Si una Zona de Seguimiento armada se abre después de que lo haga una zona de Retardo de Entrada, la central espera hasta que el Tiempo de Retardo de Entrada finalice antes de generar una alarma.
- Si una Zona de Seguimiento se abre después de que lo haga más de una zona de Retardo de Entrada, la central espera hasta que el Tiempo de Retardo de Entrada de la zona que se abrió primero finalice.

Esta característica se usa normalmente cuando un detector de movimiento protege el área ocupada por el teclado de entrada. Esto previene una alarma causada por el detector cuando un usuario entra por el punto de entrada para desarmar el sistema.

5.5.4 ZONAS INSTANTÁNEAS

Secciones [001] a [016]: Zonas 1 a 16, Primer Dígito = 4

Cuando una Zona Instantánea armada se abre, la central inmediatamente generará una alarma. Las Zonas Instantáneas se usan normalmente para ventanas, puertas de patio, tragaluces y otras zonas perimetrales.

5.5.5 24Hr. Zonas de Robo

Secciones [001] a [016]: Zonas 1 a 16, Primer Dígito = 5

Cuando sea que una Zona 24Hr. Robo se abra, estando el sistema armado o desarmado, la central generará una alarma inmediatamente.

5.5.6 24Hr. ZUMBADOR

Secciones [001] a [016]: Zonas 1 a 16, Primer Dígito = 6

Cuando una Zona 24Hr. Zumbador se abre, estando el sistema armado o desarmado, la central activa los zumbadores de los teclados para indicar que se ha violado una zona. La central reportará la alarma, pero no activará la salida de sirena. Ponga un código de acceso válido en el teclado para parar el zumbido. Esta definición de zona es particularmente útil cuando un usuario desea enterarse de que alguien ha entrado en un sitio privado o delicado dentro del hogar (p.e., un niño entrando donde hay un cuadro valioso).

5.6 **DEFINICIONES DE ZONAS EXCLUSIVAS**

Las siguientes tres definiciones de zonas sólo se pueden usar por dispositivos conectados directamente a la placa de la central. Cuando una zona se programa como Zona de Llave, la central obviará el resto de Opciones de Zona. Cuando una zona se programa como Zona de Fuego Estándar o con Retardo, la central obviará las Opciones de Zona que se hayan programado, excepto Auto anulación de Zona. Los dispositivos inalámbricos y los dispositivos conectados a los módulos de expansión de zonas no pueden ser programados con estas definiciones.

5.6.1 **Z**ONA DE LLAVE

1728/EX: Secciones [001] a [005]: Zonas 1 a 5, Primer Dígito = 7 1738/EX: Secciones [001] a [007]: Zonas 1 a 7, Primer Dígito = 7

Conectar un dispositivo de llave a una zona permite al usuario armar el sistema pulsando un botón o girando una llave. Consulte las Conexiones de Llave en pág. 10 y Opciones de Llave en pág. 22.



Si se habilita la función ZTA cuando se usa una llave, la central inhabilitará la "zona doblada" (ver Doblar Zonas en pág. 23).

5.6.2 ZONA DE FUEGO ESTÁNDAR 24HR.

1728/EX:

Secciones [001] a [005]: Zonas 1 a 5, Primer Dígito= 8 1738/EX:

Secciones [001] a [007]: Zonas 1 a 7, primer Dígito= 8 Cuando una zona de Fuego Estándar 24Hr. se abre, estando armada o desarmada, la central generará lo

- La central puede enviar el Código de Reporte de Alarma correspondiente programado en las secciones [187] a [190].
- Si un fallo de antisabotaje (tamper)/cableado ocurre en una Zona de Fuego, la central puede enviar el código de reporte de Fallo en Circuito de Fuego programado en la sección [206] a la Receptora. Los teclados mostrarán Fallo de circuito de Fuego en el Visualizador de Fallos (ver pág. 47).
- Las alarmas son siempre audibles sin importar otras configuraciones. Las alarmas de fuego generan una señal de salida de sirena intermitente (pulsátil) cómo se ve en la Figura 5.3.

Para información sobre cómo conectar los detectores de humo a la central, Consulte Circuitos de Fuego en pág. 10.


5.6.3 ZONA DE FUEGO CON RETARDO

1728/EX:

Secciones [001] a [005]: Zonas 1 a 5, Primer Dígito= 9 1738/EX:

Secciones [001] a [007]: Zonas 1 a 7, Primer Dígito= 9 Cuando se abre una Zona de Fuego de 24Hr con Retardo, estando armada o desarmada, la central se comportará como muestra la Figura 5.2. Las Zonas de Fuego de 24Hr con Retardo se usan en hogares donde a menudo un detector genera falsas alarmas (p.e. pan quemado).

Figura 5.2: Zona de Fuego 24Hr. con Retardo





Si la característica ZTA está habilitada cuando se use cualquier tipo de Zona de Fuego, la central deshabilitará la "zona doblada" (ver Doblar Zonas en pág. 23).

Figura 5.3: Salida de Sirena Durante Alarma de Fuego



5.7 ASIGNACIÓN DE PARTICIÓN DE ZONAS

Secciones [001] a [016]: Zonas 1 a 16

La central brinda la opción de particionar el sistema de seguridad en dos sistemas completamente independientes. Como se muestra en la Figura 5.1 en pág. 19, las secciones [001] a [016] representan las zonas 1 a 16 respectivamente, el segundo dígito de cada una de esas secciones representa la asignación de partición de las zonas. La zona se asigna a Partición 1 si el segundo dígito = 1, Partición 2 si el segundo dígito = 2, o a ambas Particiones si el segundo dígito = 3. Para más detalles, vea Particiones en pág. 40.

5.8 **OPCIONES DE ZONA**

Como se ve en la Figura 5.1, las secciones [001] a [016] representan las zonas 1 a 16 respectivamente. Después de poner los dos primeros dígitos, seleccione una o más de las siguientes Opciones de Zona usando el Método de Programación de Selección de Funciones (ver pág. 11):

5.8.1 **AUTO ANULACIÓN DE ZONAS**

Secciones [001] a [016] = Zonas 1 16

Opción [1] OFF = Auto Anulación de Zonas deshabilitada

Opción [1] ON = Auto Anulación de Zonas habilitada para la zona seleccionada (de fábrica)

Si en el mismo período de armado, el número de alarmas generado por una zona con la opción de Auto Anulación de Zonas habilitada excede el número definido por el Contador de Auto Anulación de Zonas, la central no generará más alarmas para esa zona. Para programar el Contador de Auto Anulación de Zonas, ponga el límite deseado (000= deshabilitado, 001 a 015, De fábrica = 5) en la sección [089]. El Contador de Auto Anulación de Zonas se reinicializa (reset) cada vez que se arma el sistema..

5.8.2 Anulación de Zonas

Secciones [001] a [016] = Zonas 1 a 16

Opción [2] OFF = Anulación de Zonas deshabilitada

Opción [2] ON = La Zona Seleccionada puede Anularse (de fábrica)

Cuando un usuario utiliza la función de Programación de Anulación (ver pág. 50), sólo las zonas con la opción de Anulación habilitada se pueden programar para anular.



No programe una Zona de Fuego con la opción de Anulación, pues la central nunca anula las Zonas de Fuego.

ZONAS EN CASA 5.8.3

Secciones [001] a [016]: Zonas 1 a 16

Opción [3] OFF = Zona En Casa Deshabilitada (de fábrica)

Opción [3] ON = Zona Seleccionada puede armarse En Casa

Las Zonas con la opción En Casa habilitada serán anuladas cuando el sistema sea Armado En Casa (ver pág. 49).



No programe una Zona de Fuego con la opción En Casa, pues la central nunca anula las Zonas de Fuego cuando Arma En Casa.

5.8.4 TIPOS DE ALARMA

Secciones [001] a [016]: Zonas 1 a 16

[4] OFF / [5] OFF: Audible Continuo (de fábrica)

Cuando se dan las condiciones para una alarma, la central puede transmitir el código de reporte de Alarma de Zona (ver pág. 31) y dar una salida continua para cualquier sirena conectada a la salida de sirena de la central.

[4] OFF / [5] ON: Alarma Audible Pulsátil

Cuando se dan las condiciones para una alarma, la central puede transmitir el código de reporte de Alarma de Zona (ver pág. 31) y dar una salida pulsátil (ver Figura 5-2 en la pág. 19) para cualquier sirena conectada a la salida de sirena de la central.

[4] ON / [5] OFF: Alarma Silenciosa

Cuando se dan las condiciones para una alarma, la central puede transmitir el código de reporte de Alarma de Zona (ver pág. 31) y no activará la salida de sirena de la central. El LED apropiado de ARMADO o ESTADO en los teclados parpadeará para indicar una alarma y el usuario tiene que desarmar el sistema..

[4] ON / [5] ON: Sólo Transmite

Cuando se dan las condiciones para una alarma, la central puede transmitir el código de reporte de Alarma de Zona (ver pág. 31). El sistema no tendrá que ser desarmado.

5.8.5 ZONA INTELIGENTE (INTELIZONA)

Secciones [001] a [016]: Zonas 1 a 16

Opción [6] OFF = Zona Inteligente (Intelizona) deshabilitada (de fábrica)

Opción [6] ON = Zona Inteligente (Intelizona) habilitada para la zona seleccionada

Esta función reduce la posibilidad de falsas alarmas. Cuando una zona con la opción Zona Inteligente se abre, la central no genera inmediatamente una alarma. Primero activara el Tiempo de Retardo de Zona Inteligente. Para programar el Tiempo de Retardo de Zona Inteligente, ponga el valor deseado de 3 dígitos (010 a 255 segs, De fábrica = 048 segs.) en la sección [084]. Si cualquiera de las condiciones siguientes ocurre durante este periodo, la central generará una alarma:

- Durante el Retardo de Zona Inteligente, una segunda zona ha causado una alarma.
- Durante el Retardo de Zona Inteligente, la zona en alarma se restauró (cerrado) y volvió a ocurrir (abierto).
- La zona en alarma permanece abierta durante todo el Tiempo de Retardo de Zona Inteligente.

5.8.6 RETARDO DE TRANSMISIÓN DEL CÓDIGO DE REPORTE DE ALARMA

Secciones [001] a [016]: Zonas 1 a 16

Opción [7] OFF = Retardo de Transmisión de Alarma deshabilitado (de fábrica)

Opción [7] ON = Retardo de Transmisión de Alarma habilitado para la Zona Seleccionada

Cuando ocurre una alarma en una zona con esta opción habilitada, la central habilita la salida de sirena, pero transmite la alarma a la receptora sólo al final del Retardo de Transmisión de Alarma. Para programar el Retardo de Transmisión de Alarma, entre el valor de retardo (tiempo) deseado con 3 dígitos (000 = Deshabilitado, 001 a 255 segs.) en la sección [080]. Durante este periodo, desarmar el sistema deshabilita la salida de sirena y cancela la transmisión del código de reporte. Esta función se usa habitualmente con zonas con Retardo de Entrada para reducir las falsas alarmas creadas por nuevos usuarios, quienes podrían no desarmar a tiempo el sistema.

5.8.7 **ZONAS FORZADAS**

Secciones [001] a [016]: Zonas 1 a 16

Opción [8] OFF = Zona Forzada deshabilitada (de fábrica)

Opción [8] ON = Zona Seleccionada con opción de Forzado habilitada

Cualquier Zona Forzada que se abra en el momento del armado la central será considerada desactivada por la central (ver pág. 50). Si durante este periodo una zona desactivada es cerrada, la central activará esa zona. Por lo tanto, la central generara una alarma si la zona es violada.



No programe una Zona de Fuego con la opción de Forzado, pues la central nunca anula Zonas de Fuego cuando Arma Forzado.

5.8.8 **OPCIONES DE LLAVE**

1728/EX: Secciones [001] a [005]: Opción [1] y [2]

1738/EX: Secciones [001] a [007]: Opción [1] y [2]

Cuando una zona de placa se programa como Zona de Llave (ver sección 5.6.1 en pág. 20), la central no tendrá en cuenta cualquier otra Opción de Zona. La llave puede programarse como llave sostenida o Momentánea y para Armado Normal o En Casa (ver sección 12.4 en pág. 49). Una Llave Sostenida armará el sistema cuando este puesta en la posición ON y lo desarmará cuando sea puesta en la posición OFF. Para armar con una Llave Sostenida, ponga la llave a la posición ON y regrésela luego a la posición OFF. Repetir esta secuencia desarmará el sistema. Programe la llave como sigue:

Opción [1] OFF = Sostenida (de fábrica) Opción [2] OFF = Armado Normal (de fábrica)

Opción [2] ON = Armado En Casa Opción [1] ON = Momentánea

5.9 **VELOCIDAD DE ZONA**

Secciones [050] a [065]: Zonas 1 a 16

001 a 255 X 10ms, De fábrica = 600ms

La Velocidad de Zona define qué tan rápido responderá la central a una zona abierta. La central no mostrará una zona abierta en el teclado o generará una alarma hasta que la Velocidad de Zona programada haya finalizado. Las definiciones de zonas y sus opciones no tendrán efecto hasta que haya finalizado la Velocidad de Zona. Esta función evita una alarma o reportes innecesarios en caso de interferencias momentáneas.



Si la función de ZTA está habilitada (ver sección 5.11 más abajo), no ajuste la Velocidad de la Zona a menos de 50mseg, pues esto podría causar falsas alarmas.

5.10 ZONAS CON RFL

Sección [132]: Opciones de Zona

Opción [4] OFF = Las Zonas no usan resistencias RFL (de fábrica)

Opción [4] ON = Las Zonas requieren resistencias RFL

Si todos los dispositivos conectados a la central tienen terminales de entrada que necesitan resistencias de fin de línea de 1K Ω , habilite la opción [4] en la sección [132]. Para detalles acerca del uso de las resistencias RFL, consulte Entradas de Zona Simple y Entradas de Zona Doble (sólo con la Opción ZTA) en pág. 9.

5.11 ZTA (ZONA TECNOLOGÍA AVANZADA) - DOBLAR ZONAS (SÓLO 1728 Y 1738)

Sección [132]: Opciones de Zona

Opción [5] OFF = Doblar Zonas deshabilitado (de fábrica)

Opción [5] ON = Doblar Zonas habilitado


Habilitar la función ZTA permite instalar dos dispositivos en un terminal de zona. Cada detector tendrá su propia zona, viéndose su estado en el teclado y enviando códigos de alarma separados para cada zona. Las zonas extra se reconocen como se muestra en la Tabla 4 en la pág. 16 o en la Figura 5-4 aquí abajo. Para mayor información acerca de cómo conectar dos detectores, consulte Entradas de Zona Doble en la pág. 9.



Cuando una zona se define como Llave o Zona de Fuego y la función ZTA está habilitada, la central deshabilitará la "zona doblada".

Terminales de la Central 1728/EX C 2 C 0 OOOZona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 5 (1k) (1k) (1k) (1k) Zona 6 Zona 7 Zona 8 Zona 10 (2.2k) (2.2k) (2.2k)

Figura 5.4: Reconocimiento de Zona con ZTA habilitada



PARTE 6: OPCIONES DE ARMADO Y DESARMADO

6.1 **CAMBIAR A ARMADO EN CASA**

Sección [133] = Partición 1, Sección [134] = Partición 2

Opción [4] OFF = Cambiar a Armado En Casa Deshabilitado (de fábrica)

Opción [4] ON = Cambiar a Armado En Casa habilitado

Si un usuario arma Normal una partición, pero no sale (abre y cierra) a través de una Zona de Retardo de Entrada durante el Retardo de Salida, la central puede programarse para que pase de Armado Normal a Armado en Casa.

6.2 ARMADO EN CASA CON RETARDO

Sección [133] = Partición 1, Sección [134] = Partición 2

Opción [5] OFF = Armado En Casa con Retardo deshabilitado (de fábrica)

Opción [5] ON = Armado En Casa con Retardo habilitado

Cuando una partición es Armada en Casa si se ha habilitado esta función, todas las zonas de la partición, excepto las Zonas de 24Hr., son asociadas con el Retardo En Casa. Por tanto, la central no generará una alarma si una zona se abre hasta que no termine el Retardo En Casa. Esta función evita falsas alarmas al dar a los usuarios bastante tiempo para desarmar el sistema si es que una zona se activó accidentalmente. Por ejemplo, si un usuario pasa por un detector armado para ir a la cocina durante la noche, el usuario tendrá tiempo para desarmar el sistema. El Retardo en Casa de cada partición sigue el valor programado en Tiempo de Retardo de Entrada 2 en la sección [070].

6.3 ARMADO NORMAL CAMBIA A ARMADO FORZADO*

Sección [131]: Opciones de Armado/Desarmado

Opción [2] OFF = Armado Normal Cambia a Armado Forzado deshabilitado (de fábrica)

Opción [2] ON = Armado Normal Cambia a Armado Forzado habilitado

Con esta función habilitada, la central siempre armará Forzado en lugar de Normal cuando se introduzca un Código de Acceso válido con la Opción de Armar Forzado habilitada. En las instalaciones donde el usuario deba armar siempre Forzado, esta característica permite al usuario Armar Forzado sin pulsar la tecla [FORZADO] antes de entrar su Código de Acceso de Usuario.

IMPEDIR ARMADO EN FALLO DE BATERÍA 6.4

Sección [130]: Opciones de Armado/Desarmado

Opción [5] OFF = Permitir el armado en fallo de batería (de fábrica)

Opción [5] ON = Impedir el armado en fallo de batería

Si esta opción está habilitada, la central no armará el sistema si detecta que la batería de respaldo está desconectada, que el fusible está fundido o si el voltaje de la batería está por debajo de los 10.5V. La central no armará el sistema hasta que las causas del fallo de batería se eliminen.

6.5 IMPEDIR ARMADO EN FALLO DE ANTISABOTAJE (TAMPER)

Sección [130]: Opciones de Armado/Desarmado

Opción [6] OFF = Permitir el armado en fallo de antisabotaje (de fábrica)

Opción [6] ON = Impedir el armado en fallo de antisabotaje

Si esta opción está habilitada, la central no armará el sistema si detecta un fallo de antisabotaje en una o más zonas. La central no armará el sistema hasta que las causas del fallo de antisabotaje se eliminen.



Esta función no funcionará si las Opciones de Reconocimiento de Antisabotaje (ver pág. 27) están deshabilitadas o cuando la zona saboteada haya sido anulada y las Opciones de Anulación de Antisabotaje (ver pág. 27) habilitadas.

^{*} No debe usarse en instalaciones UL

6.6 **AUTO ARMADO PROGRAMADO**

Sección [133] = Partición 1, [134] = Partición 2

Opción [1] OFF = Auto Armado Programado deshabilitado (de fábrica)

Opción [1] ON = Auto Armado Programado habilitado

Cada partición se puede programar para armar cada día a la hora especificada por el Reloj de Auto Armado. Las Opciones del Auto Armado (ver sección 6.8) determinan el método de armado de la partición. Cualquier zona detectada abierta cuando una partición es Auto Armada será anulada sin importar su definición (excepto por las zonas 24hr.). La central entrará un Retardo de Salida de 60 segundos antes de armar el sistema. En este punto, se puede cancelar el Auto armado entrando un Código de Acceso válido. Una vez que la partición se ha armado, la central puede transmitir el código de reporte del Auto armado especificado en la sección [172].

Ejemplo: Para armar automáticamente la partición 2 cada día a las 6:15PM, Habilite el Auto Armado Programado para la partición 2 activando la opción [1] en la sección [134]. Introduzca entonces 18:15 en la sección [112].

6.6.1 RELOJ DE AUTO ARMADO

Sección [111] = Partición 1, [112] = Partición 2

Seleccione la sección correspondiente a la partición deseada y programe la hora (use el formato de 24 horas i.e. 6:30PM = 18:30) a la que desee que la central intente armar la partición seleccionada y/o envíar el código de reporte Tarde para Cerrar.

6.7 **AUTO ARMADO SIN MOVIMIENTO**

Sección [133] = Partición 1, [134] = Partición 2

Opción [2] OFF = Auto Armado Sin Movimiento deshabilitado (de fábrica)

Opción [2] ON = Auto Armado Sin Movimiento habilitado

Si no se produce movimiento en una partición durante el período especificado por el Tiempo de Sin Movimiento (ver abajo), la central puede armar la partición automáticamente. La Opción de Auto-Armado descrita en la sección 6.8 de este manual determina el método de armado de la partición. Cualquier zona detectada abierta cuando la partición es Auto Armada será anulada sin importar su definición (excepto zonas de 24hr). Al armar, la central transmitirá el código de reporte Sin Movimiento si ha sido programado en la sección [172]. Sin importar si el sistema fue armado o no, la central siempre transmitirá el código de reporte Sin Movimiento si se programó en la sección [172]. Incluso si el Auto Armado Sin Movimiento está deshabilitado, la central enviará el código de reporte Sin Movimiento cuando no se produzca movimiento en el período especificado por el Tiempo de Sin Movimiento.

Ejemplo: Para armar la Partición 1 cuando no haya movimiento durante un período de 4 horas, habilite el Auto Armado Sin Movimiento para la Partición 1 activando la Opción [2] en la sección [133]. Entonces en la sección [075] introduzca 016 (16x15 min. = 240 min. = 4 horas).

6.7.1 TIEMPO DE SIN MOVIMIENTO

Sección [075] = Partición 1, [076] = Partición 2

001 a 255 x15min., De fábrica = deshabilitado

Seleccione la sección correspondiente a la partición deseada y programe el intervalo de tiempo sin movimiento que desee que la central espere antes de armar y/o enviar el código de reporte Sin Movimiento. Si el Auto Armado Sin Movimiento está inhabilitado, la central enviará el código de reporte Sin Movimiento cuando no se produzca movimiento durante el tiempo especificado en el Tiempo de Sin Movimiento.

6.8 **OPCIONES DEL AUTO ARMADO***

Sección [133] = Partición 1, [134] = Partición 2

Opción [3] OFF = Armado Normal (de fábrica)

Opción [3] ON = Armado En Casa

Cuando se use el Auto-Armado Programado o el Auto-Armado Sin Movimiento (ver sección 6.6 y sección 6.7), la central puede Armar Normal o En Casa (ver pág. 49) la partición seleccionada.

^{*} No debe usarse en instalaciones UL

ARMADO CON TECLA FUNCIONAL* 6.9

Sección [130]: Opciones [1] a [4]

Opción [1] ON = Mantenga pulsada la tecla [ENTRAR] para Armado Normal con Tecla Funcional.

Opción [2] ON = Mantenga pulsada la tecla [EN CASA] para Armado En Casa con Tecla Funcional

Opción [3] ON = Mantenga pulsada la tecla [FORZADO] para Armado Forzado con Tecla Funcional.

Opción [4] ON = Mantenga pulsada la tecla [Exc] para Programación de Anulación con Tecla Funcional.

Las funciones de Armado con Tecla Funcional permiten al usuario armar el sistema sin tener que entrar ningún código. Para armar el sistema, mantenga pulsada la tecla adecuada (ver arriba) durante 2 segs. Si el sistema tiene particiones (ver pág. 40), debe pulsarse también la tecla correspondiente a la partición que se desee armar. Para más información sobre los diferentes métodos de armado, vea la pág. 49.

6.10 RETARDO DE SALIDA**

Sección [071] = Partición 1, [072] = Partición 2

001 a 255 segundos, De fábrica = 30 segundos

Después de poner la secuencia de armado necesaria (p.e. Código de Usuario, etc.), el parámetro de Retardo de Salida determina la cantidad de tiempo que el usuario tiene para dejar el área protegida antes que la central arme la partición. El Retardo de Salida se aplica a todas las zonas de la partición seleccionada. Cuando se habilita, el teclado emitirá un tono una vez cada segundo durante el Retardo de Salida y rápidamente en los últimos 10 segs.

TONO EN RETARDO DE SALIDA 6.10.1

Sección [130]: Opciones de Armado/Desarmado

Opción [8] OFF = Tono en Retardo de Salida deshabilitado

Opción [8] ON = Tono en Retardo de Salida habilitado (de fábrica)

6.11 PITIDO DE SIRENA EN ARMADO/DESARMADO CON TECLADO

Sección [130]: Opciones de Armado/Desarmado

Opción [7] OFF = Pitido de Sirena en Armado/Desarmado deshabilitado (de fábrica)

Opción [7] ON = Pitido de Sirena en Armado/Desarmado habilitado

Cuando esta función está habilitada, la sirena pitará una vez al armar y dos veces al desarmar.

6.12 PITIDO DE SIRENA EN ARMADO/DESARMADO CON CONTROL REMOTO

Sección [131]: Opciones de Armado/Desarmado

Opción [3] OFF = Pitido de Sirena en Armado/Desarmado con Control Remoto deshabilitado (de fábrica)

Opción [3] ON = Pitido de Sirena en Armado/Desarmado con Control Remoto habilitado

Con esta función habilitada, la sirena sonará una vez al armar y dos al desarmar con un control remoto. Debe ser habilitada para instalaciones UL.

6.13 SIN RETARDO DE SALIDA AL ARMAR CON CONTROL REMOTO

Sección [131]: Opciones de Armado/Desarmado

Opción [4] OFF = Con Retardo de Salida al Armar con Control Remoto (de fábrica)

Opción [4] ON = Sin Retardo de Salida al Armar con Control Remoto

Con esta opción habilitada, la central cancela el Retardo de Salida (arma instantáneo) si se arma la partición con un control remoto. Si deshabilitada, el Retardo de Salida empezará cuando se arme la partición con un control remoto.

6.14 SIN TONO NI PITIDO DE SIRENA SI ARMADO EN CASA

Sección [131]: Opciones de Armado/Desarmado

Opción [5] OFF = Sin Tono Ni Pitido de Sirena si Armado En Casa Deshabilitado (de fábrica)

Opción [5] ON = Sin Tono Ni Pitido de Sirena si Armado En Casa habilitado

Con esta opción habilitada, la central evitará el pitido de sirena y los tonos del teclado durante el Retardo de Salida, cuando una partición esté Armada en Casa.

^{*} No debe usarse con instalaciones UL

^{**} Máximo 60 segundos para sistemas homologados UL

PARTE 7: OPCIONES DE ALARMA

7.1 TIEMPO DE CORTE DE SIRENA (mínimo 5 minutos para instalaciones ULC)

Sección [073] = Partición 1, [074] = Partición 2

000 = Deshabilitado, 001 a 255 minutos, De fábrica = 4 mins.

Después de una alarma audible, la sirena dejará de sonar si se desarma la partición o cuando finalice el Tiempo de Corte de Sirena, en cuanto se dé uno de los dos casos.

7.2 CICLOS DE ALARMA

Después del Corte de Sirena y que el Retardo de Ciclos de Alarma haya terminado, la central verificará el estado de las zonas. Si hay zonas abiertas, la central volverá a generar alarma. En un período de armado, la central repetirá esta secuencia el número de veces definidas por el Contador de Ciclos.

7.2.1 RETARDO DE CICLOS DE ALARMA

Sección [090]

000 = deshabilitado, 001 a 255 minutos, De fábrica = deshabilitado

El Retardo de Ciclos de Alarma determina la cantidad de tiempo después del Corte de Sirena que la central esperará para volver a verificar el estado de las zonas.

7.2.2 **CONTADOR DE CICLOS**

Sección [091]

000 = deshabilitado, 001 a 255, De fábrica = deshabilitado

El Contador de Ciclos determina el número de veces que la central volverá a verificar el estado de las zonas después del Corte de Sirena en un período de armado.

7.3 RECONOCIMIENTO DE ANTISABOTAJE (TAMPER)

Sección [132]: Opciones de Zona

[1] OFF / [2] OFF: Reconocimiento de Antisabotaje deshabilitado (de fábrica)

Si el sistema está armado o desarmado, la central mostrará la zona como abierta en el teclado, pero no generará una alarma. Esta opción no se permite en sistemas UL.

[1] OFF / [2] ON: Sólo Fallo

Si el sistema está armado y un fallo de cableado de antisabotaje ocurre en una zona, la central seguirá la configuración de Tipos de Alarma (ver pág. 21). Si el sistema está desarmado y un fallo de cableado de antisabotaje ocurre en una zona, un Fallo de Cableado de Antisabotaje (tamper) de Zona aparecerá en el Visualizador de Fallos del Teclado (ver pág. 47) y la central transmitirá el código de reporte adecuado (ver pág. 31).

[1] ON / [2] OFF: Alarma Silenciosa

Si el sistema está armado y un fallo de cableado de antisabotaje ocurre en una zona, la central seguirá la configuración de Tipos de Alarma (ver pág. 21). En un sistema desarmado, funciona igual que con Sólo Fallo, pero también generará una alarma silenciosa. Una alarma silenciosa no activará la sirena, pero el sistema tendrá que ser desarmado.

[1] ON / [2] ON: Alarma Audible

Si el sistema está armado y un fallo de cableado de antisabotaje ocurre en una zona, la central seguirá la configuración de Tipos de Alarma (ver pág. 21). En un sistema desarmado, funciona igual que con Sólo Fallo, excepto que también generará una alarma audible.

7.3.1 **OPCIONES DE ANULACIÓN DE ANTISABOTAJE**

Sección [132]: Opciones de Zona

Opción [3] OFF = Generará un fallo de antisabotaje si es detectado en una zona anulada (de fábrica)

Opción [3] ON = Fallos Antisabotaje en zonas anuladas no se tomarán en cuenta

Con la opción [3] activada (ON), la función de Reconocimiento de Antisabotaje sigue la definición de anulación de zonas, es decir, la central no tomará en cuenta los fallos antisabotaje detectados en una zona anulada. Con la opción [3] desactivada (OFF), el Reconocimiento de Antisabotaje obviará la definición de anulación, lo que quiere decir que generará la central generará un evento si un fallo de antisabotaje o de cableado ocurre en una zona anulada según esté configurado el Reconocimiento de Antisabotaje.

7.4 **OPCIONES DE PÁNICO DEL TECLADO**

Sección [128]: Opciones Generales

Opción [1] OFF = Teclas de Pánico Deshabilitadas (de fábrica)

Opción [1] ON = Teclas de Pánico habilitadas

Pulsar las teclas [1] y [3] del teclado simultáneamente durante 2 segs. generará una alarma silenciosa o audible según se haya definido en la opción [4].

Opción [2] OFF = Teclas de Alarma Médica deshabilitadas (de fábrica)

Opción [2] ON = Teclas de Alarma Médica habilitadas

Pulsar las teclas [4] y [6] del teclado simultáneamente durante 2 segs. generará una alarma silenciosa o audible según se haya definido en la opción [5].

Opción [3] OFF = Teclas de Fuego deshabilitadas (de fábrica)

Opción [3] ON = Teclas de Fuego habilitadas

Pulsar las teclas [7] y [9] del teclado simultáneamente durante 2 segs. generará una alarma silenciosa o audible según se haya definido en la opción [6].

Opción [4] OFF = Pánico Silenciosa (de fábrica)

Opción [4] ON = Pánico Audible

Opción [5] OFF = Alarma Médica Silenciosa (de fábrica)

Opción [5] ON = Alarma Médica Audible

Opción [6] OFF = Alarma de Fuego Silenciosa (de fábrica)

Opción [6] ON = Alarma de Fuego Audible (Pulsos)

Alarma Silenciosa:

La central emite un Tono de Confirmación y transmite el código de reporte de Pánico adecuado si fue programado en la sección [195]. La central no habilitará los tonos del teclado o la salida de sirena de la central (sin alarma audible).

Alarma Audible:

Iqual que la alarma silenciosa, excepto que el teclado emite tonos y la salida de sirena se activa hasta que un usuario con un Código de Usuario válido cancele la alarma (desarme) o cuando finalice el Tiempo de Corte de Sirena (ver pág. 27).

Alarma de Fuego (pulsos):

Iqual que alarma audible, excepto que la salida de sirena sonará con pulsos como se ve en Figura 5.3 en pág. 21.



Tenga el sistema particiones o no, la central reportará todas las alarmas de pánico a la partición 1.

7.5 TIEMPO DE BLOQUEO POR PÁNICO

Sección [094]

Cuando se activa una alarma de pánico, la central puede obviar la señal de desarmado desde un control remoto (ver el Manual de Instalación y Consulta del Módulo Bus Inalámbrico SPC-319) durante un tiempo especificado. Esto evita que un agresor desarme el sistema con control remoto durante una situación de pánico. En la sección [094] ponga el valor de 3 dígitos (000 a 255, 000 = deshabilitado) que representa el número de segundos que los controles remoto estarán bloqueados (sin uso) en el sistema.

PARTE 8: CONFIGURACIÓN DE REPORTES Y MARCADOR

Esta sección explica todas las funciones y opciones que se programan para que el sistema de seguridad envíe adecuadamente los eventos del sistema a la receptora. Cuando un evento (p.e. zona en alarma) ocurre en el sistema, la central verifica si un código de reporte fue programado en la sección correspondiente al evento (excepto con Ademco Contact ID "Todos los códigos). Si un código de reporte ha sido programado, la central marcará el número de la receptora definido por la Dirección de Llamada de Eventos. Cuando la receptora conteste, la central transmitirá el Código de Cuenta del Sistema, seguido por el Código de Reporte programado.

Reportes/Marcador Opción [3] - Sección [135] Número de Abonado Partición 1 Partición 1 Funciones Relacionadas 3 o 4 dígitos (0-F) en Sección [143] Numeros de Retardo Antes de Transmisión Alarma Abonado de Partición Sección [080] Número de Abonado Partición 2 Partición 2 3 o 4 dígitos (0-F) en Sección [144] Retardo Transmisión Formato Busca Sección [083] Retardo de Cierre Reciente Números Teléfono 1 y 2 de Receptora Sección [085] Secciones [151] y [152] Demora del Reporte del Fallo de CA Sección [086] Número de Respaldo Sección [153] Reporte de Prueba Secciones [087] y [110] Opciones de Reporte de Desarmado Opción [1] - Sección [131] Dirección de Llamada de Eventos Define a qué Números de Teléfono de Receptora cada grupo de eventos será reportado. Opciones Reporte Restaur. de Zonas Opción [6] - Sección [132] Sección [137] Opción [1] ON = Llama Teléfono #1 p. Códs. Reporte Armado/Desarmado Opción [2] ON = Llama Teléfono #2 p. Códs. Reporte Armado/Desarmado Opción [3] ON = Llama Teléfono #1 p. Códs. Reporte Alarma/Restauración Marcado Alternado Opción [4] ON = Llama Teléfono #2 p. Códs. Reporte Alarma/Restauración Opción [4] - Sección [136] Opción [5] ON = Llama Teléfono #1 p. Códs. Reporte Antisab./Restauración Opción [6] ON = Llama Teléfono #2 p. Códs. Reporte Antisab./Restauración Sección [138] Máx. de Intentos Marcación Opción [1] ON = Llama Teléfono #1 p. Códs. Reporte Fallo/Restauración Sección [081] Opción [2] ON = Llama Teléfono #2 p. Códs. Reporte Fallo/Restauración Opción [3] ON = Llama Teléfono #1 p. Códs. Reporte Especiales Sistema Opción [4] ON = Llama Teléfono #2 p. Códs. Reporte Especiales Sistema Retardo entre Intentos de Marcado Sección [082] Programe códs. de reporte -[1] = Ademco Lento de 1 o 2 digitos (1-FF) en Programe los códs. de reporte las secciones [160] a [213] [2] = Silent Knight Rápido-Pulsos de 2 dígitos correspondientes donde cada sección a la Tabla de Contact I.D. en representa hasta 4 eventos [3] = Sescoa las secciones [160] a [213] Formatos de Reporte del sistema. donde cada sección Sección [140] representa hasta 4 eventos dígito = CSTN#1 [4] = Ademco Express 2^{do} dígito = CSTN#2 del sistema. Programe FF para usar los Códs. de [6] = Buscapersonas Reporte Contact ID de fábrica **DTMF** (Tonos) "Programable" Opción [3] OFF - Sección [136] [5] = Ademco Contact ID -La Central genera automáticamente todos "Todos los Códigos" los códs. de reporte. No Opción [3] ON - Sección [136] tiene que programarse

Figura 8.1: Reporte de Eventos

ningún cód. de reporte.

8.1 REPORTES/MARCADOR (HABILITAR/DESHABILITAR)

Sección [135]: Opciones del Marcador

Opción [3] OFF = Reportes/Marcador deshabilitado (de fábrica)

Opción [3] ON = Reportes/Marcador habilitado

8.2 CÓDIGOS DE REPORTE

Un código de reporte es un valor hexadecimal de 1 o 2 dígitos comprendiendo del 1 al F. Cada sección de [160] a [213] representa hasta 4 eventos específicos y cada uno de estos eventos se pueden programar con diferentes códigos de reporte de 1 o 2 dígitos.



Sólo los formatos Ademco Lento, Silent Knight, Sescoa y de Buscapersonas aceptan códigos de reporte de 1 dígito. Para programar un código de reporte de 1 dígito, pulse la tecla [FORZADO] seguida por el dígito hexadecimal deseado o viceversa.

Cuando ocurre un evento específico, la central intentará transmitir a la receptora el código programado. El método de transmisión se define en Formatos de Reporte (ver pág. 33) y en la Dirección de Llamada de Eventos (ver pág. 35). Estos dos aspectos definen cómo y dónde se transmiten los códigos de reporte. Si está usando el formato Ademco Contact ID "Todos los Códigos", las secciones [160] a la [213] no se tienen que programar. Para más información vea los Formatos de Reporte (ver pág. 33). Las siguientes sub secciones dan una breve descripción de los eventos que la central puede reportar.

8.2.1 CÓDIGOS DE REPORTE DE ARMADO

Secciones [160] a [171]

Se puede programar un código de reporte para cada uno de los 48 Códigos de Usuario. Cuando se use un código de acceso para armar una partición, la central puede enviar el adecuado código de reporte a la receptora, identificando que código de acceso se usó para armar la partición.

8.2.2 CÓDIGOS DE REPORTE DE ARMADO ESPECIAL

Secciones [172] y [173]

Cuando el sistema es armado usando una de las características especiales de armado que aparecen abajo, la central puede enviar el adecuado código de reporte a la receptora identificando cómo se armó el sistema.

Sección [172]

- AUTO ARMADO PROGRAMADO: Una partición se ha armado sola a la hora programada (ver pág. 25).
- TARDE PARA CERRAR: Reporta cada día a la hora entrada en el Tiempo de Auto Armado (ver pág. 25).
- SIN MOVIMIENTO: Una partición se ha armado sola después del período Sin Movimiento programado (ver Armar Sin Movimiento en la pág. 25).
- ARMADO PARCIAL: Una partición se Armó En Casa, Instantánea o Forzada o con zonas Anuladas.

Sección [173]

- ARMADO CON TECLA FUNCIONAL: Se armó una partición usando una Tecla Funcional (ver pág. 26).
- ARMADO REMOTO: Una partición se armó usando el software Winload.
- ARMADO CON LLAVE: Una partición se armó usando una llave (ver pág. 20)
- Uso Futuro

8.2.3 CÓDIGOS DE REPORTE DE DESARMADO

Secciones [174] a [185]

Un código de reporte puede ser programado para cada uno de los 48 Códigos de Usuario. Cuando se use un cód. de acceso para desarmar una partición armada o en alarma, la central puede enviar el adecuado cód. de reporte a la receptora, identificando él código de acceso usado para desarmar la partición.



Los códigos de reporte de Desarmado y Desarmado Especial se pueden transmitir cada vez que una partición se desarma o sólo cuando una partición se desarma después de una alarma (ver las Opciones de Reporte de Desarmado en la pág. 37).

8.2.4 CÓDIGOS DE REPORTE DE DESARMADO ESPECIAL

Sección [186]

Cuando se use una de las funciones especiales de desarmado, la central puede enviar el código de reporte a la receptora, identificando cómo se desarmó el sistema.

- CANCELAR AUTO ARMADO: Una partición se desarmó durante el Retardo de Salida de 60 segs. del Auto-Armado Programado (ver pág. 25). Sólo reporta si las Opciones de Reporte de Desarmado (ver pág. 37) están configuradas para reportar siempre el desarmado.
- DESARMADO REMOTO: El sistema fue desarmado usando el software Winload.
- DESARMADO CON LLAVE: Se desarmó el sistema usando una llave (ver pág. 20).
- Uso Futuro

8.2.5 CÓDIGOS DE REPORTE DE ALARMA DE ZONAS

Secciones [187] a [190]

Se puede programar un código de reporte para cada una de las 16 zonas disponibles. Cuando una zona genera una alarma, la central puede enviar el adecuado código de reporte a la receptora, identificando la zona que generó la alarma.

8.2.6 CÓDIGOS DE REPORTE DE RESTAURACIÓN DE ALARMA DE ZONAS

Secciones [191] a [194]

Se puede programar un código de reporte para cada una de las 16 zonas disponibles. La central puede transmitir estos códigos de reporte a la receptora identificando la zona que fue restaurada.



Una zona se restaura cuando se cierra después de generar una alarma o cuando la sirena ha dejado de sonar después de una alarma. Vea Opciones de Reporte de Restauración Zonas en pág. 37.

8.2.7 CÓDIGOS DE REPORTE DE ALARMA ESPECIAL

Secciones [195] y [196]

Cuando el sistema genera una alarma debido a una de las condiciones indicadas abajo, la central puede enviar el código de reporte adecuado a la receptora identificando el tipo de alarma.

Sección [195]

- PÁNICO: Las teclas de Pánico [1] y [3] han sido pulsadas (ver pág. 28).
- MÉDICA: Las teclas de Pánico [4] y [6] han sido pulsadas (ver pág. 28).
- FUEGO: Las teclas de Pánico [7] y [9] han sido pulsadas (ver pág. 28).
- CIERRE RECIENTE: Reporta cuando se genera una alarma después de armar el sistema dentro del período definido por el Retardo de Cierre Reciente (ver pág. 36).

Sección [196]

- AUTO ANULACIÓN DE ZONA: Una zona comunica más del número de transmisiones programadas en un mismo período de armado (ver pág. 21).
- COACCIÓN: Un código de acceso de Coacción ha sido introducido (ver pág. 16).
- BLOQUEO DEL TECLADO: Si se entra un número consecutivo de códigos erróneos en un teclado, la central puede negar el acceso a partir de todos los teclados durante un período de tiempo especificado.
- Uso Futuro

8.2.8 CÓDIGOS DE REPORTE DE ANTISABOTAJE (TAMPER) DE ZONA

Secciones [197] a [200]

Se puede programar un código de reporte para cada una de las 16 zonas disponibles. Cuando en una zona ocurre un fallo de antisabotaje o de cableado, la central puede enviar el adecuado código de reporte a la receptora identificando la zona que tuvo el sabotaje.

8.2.9 CÓDIGOS DE REPORTE DE RESTAURACIÓN DE ANTISABOTAJE (TAMPER) DE ZONA

Secciones [201] a [204]

Se puede programar un código de reporte para cada una de las 16 zonas disponibles. Cuando se restaura una zona saboteada, la central puede enviar el adecuado código de reporte a la receptora identificando la zona que ha sido restaurada.



Si está deshabilitado el Reconocimiento de Antisabotaje (ver pág. 27), la central no reportará la existencia de ningún fallo de antisabotaje, de cableado o de restauración de antisabotaje.

8.2.10 CÓDIGOS DE REPORTE DE FALLOS DEL SISTEMA

Sección [205] a [207]

Cuando el sistema genera uno de los fallos señalados aquí abajo, la central puede enviar el adecuado código de reporte a la receptora identificando el tipo de fallo del sistema.

Sección [205]

- Uso Futuro
- FALLO DE CA: La central ha detectado la falta de alimentación CA. La transmisión de este código de reporte puede retardarse (ver Retardo de Reporte del Fallo de Alimentación en pág. 36).
- FALLO DE BATERÍA: la batería de respaldo está desconectada o su voltaje es de ≤10.5V.
- ALIMENTACIÓN AUXILIAR: La alimentación auxiliar se ha sobrecargado (el consumo actual es >1.1A).

Sección [206]

- SOBRECARGA DE LA SALIDA DE SIRENA: La salida de sirena se ha sobrecargado (ver pág. 7).
- SALIDA DE SIRENA DESCONECTADA: No hay dispositivos conectados a la Salida de Sirena.
- PÉRDIDA DE HORA: La central ha detectado una pérdida de hora o un fallo del reloj (ver pág. 41)
- FALLO CIRCUITO DE FUEGO: La central ha detectado un fallo de antisabotaje en una zona de fuego.

Sección [207]

- BAJA BATERÍA EN INALÁMBRICO: El voltaje de la batería de un transmisor inalámbrico Liberator u Omnia (detector de movimiento o contacto magnético) está por debajo de los límites recomendados.
- FALLO DE MÓDULO: Reportará si todos los teclados conectados a la central han sido desconectados o si un módulo con su correspondiente opción de supervisión habilitada en la central (ver págs. 43 y 44) se desconectó.
- FALLO DE IMPRESORA: Ha ocurrido un error en el Módulo Bus de Impresora.
- FALLO AL COMUNICAR: La central ha fallado en todos sus intentos para comunicarse con la receptora. El código de reporte será transmitido en el siguiente intento exitoso.

8.2.11 CÓDIGOS DE REPORTE DE RESTAURACIÓN DE FALLOS DEL SISTEMA

Secciones [208] a [210]

Cuando el sistema restaura uno de los fallos de la sección 8.2.10, la central puede enviar el código de reporte adecuado a la receptora identificando el tipo de restauración del fallo del sistema. Si la Supervisión de Línea Telefónica está habilitada (ver pág. 37), la central también puede transmitir el código de reporte de Restauración de SLT.

8.2.12 CÓDIGOS DE REPORTE ESPECIALES

Secciones [211] a [213]

Cuando el sistema genera uno de los eventos de abajo, la central puede enviar el código de reporte adecuado a la receptora identificando que evento ha ocurrido en el sistema.

Sección [211]

- ARRANQUE FRÍO: La central se apagó completamente (sin batería, sin CA) y después se encendió.
- REPORTE DE PRUEBA: Un reporte de prueba ha sido generado automáticamente (ver pág. 36).
- No disponible
- SALIDA DE PC: La central ha finalizado la comunicación con WinLoad.

Sección [212]

- INSTALADOR EN PROGRAMACIÓN: El Instalador ha entrado en el modo de programación.
- INSTALADOR SALE DE PROGRAMACIÓN: El Instalador ha salido del modo de programación .
- Uso Futuro
- Uso Futuro

Sección [213]

• PÉRDIDA DE SUPERVISIÓN TX: La Supervisión del Transmisor Inalámbrico (ver la Hoja de Instrucción del SPC-319) ha sido habilitada y un transmisor dejó de comunicarse con el sistema.

- RESTAURACIÓN DE SUPERVISIÓN TX: Reporta cuando se ha restaurado el fallo indicado aquí arriba.
- Uso Futuro
- Uso Futuro

NÚMEROS DE TELÉFONO DE LA CENTRAL RECEPTORA 8.3

Sección [151] = Teléfono#1, [152] = Teléfono#2, [153] = Teléfono de Respaldo#: Hasta 32 dígitos Las centrales Spectra pueden marcar hasta 2 números distintos de teléfono de receptora. Se puede entrar cualquier dígito del 0 al 9 y cualquier tecla especial o función (ver Tabla 7) hasta un máximo de 32 dígitos. Para más información sobre cómo usar estos números telefónicos, vea la Dirección de Llamada de Eventos en la pág. 35 y Formatos de Reporte en la sección 8.5. Después que el Máximo de Intentos de Marcación (ver pág. 36) al teléfono de una receptora ha fallado, la central marcará el teléfono de respaldo. Si la Opción de Marcación Alterna (ver pág. 36) está habilitada, la central marcará el número de respaldo después de cada intento fallido. Si no se ha programado un número de respaldo, la central nunca reportará al número telefónico de respaldo. Vea también Retardo Entre Intentos de Marcación pág. 36.

Pulse	Acción o Valor				
[EN CASA]	*				
[EXC]	#				
[мем]	pasa de marcación de pulsos a tonos o viceversa				
[FALLA]	Pausa de 4 segundos				
[FORZADO]	borra el dígito actual				
[PG] 0 [FUN1]	inserta espacio en blanco				

Tabla 7: Teclas Especiales para Números Telefónico

NÚMEROS DE ABONADO DE PARTICIÓN 8.4

Sección [143] = Partición 1, [144] = Partición 2

Todos los códs. de reporte son precedidos por un Número de Abonado de Partición de 4 o 3 dígitos para asegurar la correcta identificación en un sistema con particiones. Los números de abonado pueden tener dígitos hexadecimales del 1 al F. Para poner un número de 3 dígitos, pulse [FORZADO] seguido por los 3 dígitos del número de abonado. Además, cuando se usen números de abonado de 3 dígitos, debe usarse códs. de reporte de 1 dígito.

8.5 FORMATOS DE REPORTE*

Sección [140]: 1er dígito = Formato para Teléfono #1, 2do dígito = Formato para Teléfono #2 Las centrales Spectra pueden usar diferentes formatos de reporte y cada Número Telefónico de Receptora puede programarse con un formato de reporte distinto. El primer dígito en la sección [140] representa el formato de reporte usado para comunicar con el Teléfono 1 de la Receptora, el segundo dígito representa el formato de reporte usado para comunicar con el Teléfono 2 de la Receptora. El Número Telefónico de Respaldo usa el mismo formato del último Número Telefónico de Receptora que fue marcado.

Tabla	8:	Formatos	de	Reporte
-------	----	-----------------	----	---------

Valor Entrado	Formato de Reporte
1	Ademco Lento (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)
2	Silent Knight Rápido (1400Hz, 1900Hz, 10BPS)
3	SESCOA (2300Hz, 1800Hz, 20BPS)
4	Ademco Express (DTMF 4+2)
5 (De fábrica)	Ademco Contact ID
6	Formato de Buscapersonas



Si se usan Hexadecimales (0 a FF) para programar códigos de reporte, se debe verificar que el Buscapersonas también acepta Hexadecimales. Si el Busca no acepta Hexadecimales, sólo debe usarse dígitos del 0 al 9.

^{*} Nota de UL: El instalador debe verificar la compatibilidad total del receptor DAC y de los formatos al menos una vez al año.

8.5.1 FORMATOS DE PULSO ESTÁNDAR

Las centrales Spectra pueden usar los formatos de reporte de pulso estándar Ademco lento, Silent Knight y Sescoa (ver Tabla 8).

8.5.2 **ADEMCO EXPRESS**

El Ademco Express es un formato de reporte de alta velocidad, que transmitirá los códigos de reporte de 2 dígitos (11 a FF) programados en las secciones [160] a la [213]. A diferencia de otros formatos Ademco, el Ademco Express no usa los Códigos de Reporte Contact ID.

8.5.3 **ADEMCO CONTACT ID**

El Ademco Contact ID es un formato de comunicación rápido que usa reportes de tonos en lugar de pulsos. Este formato también usa una lista predefinida de mensajes estándar y códigos de reporte que se ajustarán a la mayoría de las necesidades básicas de su instalación. Vea la Lista de Códigos de Reporte de Contact ID en la Guía de Programación para una lista completa de estos códigos.

8.5.4 **OPCIONES DE CONTACT ID**

Sección [136]: Opciones del Marcador Opción [3] OFF = Códigos Programables Opción [3] ON = Todos los Códigos (de fábrica)

Cuando use el formato de Códigos Programables, use la Lista de Códigos de Reporte Ademco Contact ID en la Guía de Programación de la Spectra (versión 2.0 o superior) para programar el código de reporte deseado en las secciones [160] a [213]. Entre FF para usar los Códigos de Reporte de fábrica. Pulse la tecla [FORZADO] para poner un valor 0. Cuando use el formato Todos los Códigos, la central automáticamente generará Códigos de Reporte Contact ID para cada evento en las secciones [160] a [213]. Vea la Lista de Códigos de Reporte Ademco Contact ID en la Guía de Programación de Spectra.



Cuando use el formato Ademco Contact ID Programable, ambos números de teléfono deben usar este formato de reporte.

8.5.5 FORMATO DE REPORTE DE BUSCAPERSONAS

Sección [136]: Opciones del Marcador

[6] OFF / [7] OFF: 1 llamada a buscapersonas/teléfono celular [6] OFF / [7] ON: 2 llamadas a buscapersonas/teléfono celular [6] ON / [7] OFF: 3 llamadas a buscapersonas/teléfono celular [6] ON / [7] ON: 4 llamadas a buscapersonas/teléfono celular

Usar este formato permite a la central transmitir códigos de reporte a un buscapersonas o teléfono celular. En vista que la central no puede confirmar si la transmisión fue o no exitosa, ésta puede ser programada para llamar al buscapersonas o al teléfono celular hasta cuatro veces y transmitir los códigos de reporte cada vez. Para asegurarse que el reporte fue recibido, la central transmite el número de abonado, el código de reporte y el símbolo # cuatro veces durante cada llamada. Consulte también Retardo de Buscapersonas en la sección 8.6.

8.6 RETARDO DE BUSCAPERSONAS

Sección [083]

001 a 255 segundos, de fábrica = 5 segundos

Cuando use el Formato de Reporte de Buscapersonas (ver sección 8.5.5), la central esperará durante el período de Retardo de Buscapersonas antes de transmitir los códigos de reporte. Esto es para dar tiempo a que el sistema del buscapersonas dé tono o para anular el mensaje de "bienvenida" antes de enviar los datos.

8.7 DIRECCIÓN DE LLAMADA DE EVENTOS

Sección [137] Opción [1] ON = Llamar Teléf. #1 para	[186]
Opción [3] ON = Llamar Teléf. #1 para —— Códs. de Reporte Alarma/Restauración en secciones [187] Opción [4] ON = Llamar Teléf. #2 para ——	a [196]
Opción [5] ON = Llamar Teléf. #1 para ——— Códs. de Reporte Antisab./Restauración en secciones [197] Opción [6] ON = Llamar Teléf. #2 para	a [204]
Sección [138] Opción [1] ON = Llamar Teléf. #1 para→ Códs. de Reporte Fallo/Restauración en secciones [205] a [Opción [2] ON = Llamar Teléf. #2 para	210]
Opción [3] ON = Llamar Teléf. #1 para Códs. de Reporte Especiales en secciones [211] a [213]	

Esta característica determina dónde se enviará cada grupo de eventos. Los eventos de la central se dividen en 5 grupos (ver arriba) donde cada grupo se puede programar para marcar a uno o ambos teléfonos de la Receptora. Cuando un evento reportable ocurre en el sistema, la central verificará que uno de los dos teléfonos haya sido habilitado. La central empezará marcando los números de teléfono seleccionados. Si ambos números se seleccionaron empezará con el Teléfono 1 de la Receptora. Después de que el Máximo de Intentos de Marcación (ver pág. 36) a un número telefónico de la receptora haya fallado, la central marcará al teléfono de respaldo. Si la Opción de Marcación Alterna (ver pág. 36) está habilitada, la central marcará al teléfono de respaldo programado después de cada intento fallido. Si no hay ningún número de respaldo programado, la central nunca reportará al número de teléfono de respaldo. También vea el Retardo Entre Intentos de Marcación en pág. 36.

Ejemplo: El sistema está armado y se viola la zona 1 causando una alarma. Si la opción [3] está desactivada (OFF) y la opción [4] está activada (ON) en la sección [137], la central intentará comunicar con el Teléfono 2 de la Receptora para transmitir el Código de Reporte de Alarma de la Zona 1 programado en la sección [187].

MÉTODO DE MARCADO 8.8

Sección [135]: Opciones del Marcador

Opción [4] OFF = Marcado de Pulsos. (Consulte también Valor de Impulsos)

Opción [4] ON = Marcado de Tonos/DTMF (de fábrica)

8.9 **VALOR DE IMPULSOS**

Sección [135]: Opciones del Marcador

Opción [5] OFF = Valor de Impulsos Europeo de 1:2

Opción [5] ON = Valor de Impulsos en EE UU de 1:1.5 (de fábrica)

Cuando use el Marcado de Pulsos, puede seleccionar uno de los dos Valores de Impulsos. Aunque la mayoría de los países europeos usan el valor 1:2, el valor 1:1.5 puede dar mejores resultados en algunos casos. Lo mismo para países norteamericanos. Si el valor 1:1.5 no da los resultados deseados, se puede usar el valor 1:2.

8.10 SIRENA ACTIVADA EN FALLO DE COMUNICACIÓN

Sección [135]: Opciones del Marcador

Opción [6] OFF = Sirena en Fallo de Comunicación deshabilitado (de fábrica)

Opción [6] ON = Sirena en Fallo de Comunicación habilitado

Si la central no logra comunicarse con la receptora cuando el sistema está armado, entonces habilitará la Salida de Sirena, activando las sirenas conectadas a esa salida.

8.11 RETARDO DE TONO DE MARCAR

Sección [136]: Opciones del Marcador

Opción [5] OFF = El Marcador continuará marcando si no hay tono después de 4 segundos (de fábrica).

Opción [5] ON = El Marcador colgará si no hay tono después de 16 segundos

8.12 MÁXIMO DE INTENTOS DE MARCACIÓN

Sección [081]

De 001 a 016 intentos. De fábrica = 8 intentos

El valor programado en la sección [081] determina cuantas veces la central volverá a marcar el mismo Número Telefónico de la Receptora antes de continuar con el siguiente.

8.13 RETARDO ENTRE INTENTOS DE MARCADO

Sección [082]

De 000 a 255 segundos, De fábrica = 20 segundos

Este retardo determina la cantidad de tiempo que la central esperará entre cada intento de marcado.

8.14 OPCIÓN DE MARCACIÓN ALTERNA

Sección [136]: Opciones del Marcador

Opción [4] OFF = Marcación Alterna deshabilitada (de fábrica)

Opción [4] ON = Marcación Alterna habilitada

Con la opción [4] deshabilitada (OFF), la central marcará el Teléfono de Respaldo programado en la sección [153] después de que hayan fallado todos los intentos de comunicar con la Receptora (ver sección 8.12). Con la opción [4] habilitada (ON), la central marcará el Teléfono de Respaldo después de cada intento fallido.

8.15 RETARDO DE CIERRE RECIENTE

Sección [085]

De 000 a 255 segundos, De fábrica = sin retardo

Si después de haberse armado el sistema, una alarma se genera dentro del período definido por la Retardo de Cierre Reciente, la central intentará transmitir el cód. de reporte de Cierre Reciente programado en sección [195].

8.16 REPORTE DE PRUEBA

Secciones [087]

000=deshabilitado, 001 a 255 días, De fábrica = deshabilitado

Sección [110]: Hora (HH:MM)

La central transmitirá el código de Reporte de Prueba programado en la sección [211] después que el número de días programado en la sección [087] haya pasado y en la hora programada en la sección [110]. Use el reloj de 24 horas para programar la hora (i.e. 6:30PM = 18:30). El primer Reporte de Prueba será transmitido dentro de las 24 horas después que esta función haya sido habilitada a la hora programada en [110].

Ejemplo: Sección [087] = 005 y sección [110] = 13:00. El primer Reporte de Prueba será enviado a 1 PM del mismo día y después el reporte será enviado cada cinco días a 1 PM.

8.17 RETARDO DE REPORTE DE FALLO DE CA

Sección [086]

001 a 255 minutos, De fábrica = 15 minutos

La central transmitirá el código de reporte de Fallo de CA programado en la sección [205] después de que haya terminado el período de Retardo de Reporte de Fallo de Alimentación CA.

8.18 OPCIONES DE REPORTE DE DESARMADO

Sección [131]: Opciones de Armado /Desarmado Opción [1] OFF = Siempre Reporta el Desarmado

Opción [1] ON = Reporta el Desarmado Sólo Después de Alarma (de fábrica)

Con la opción [1] deshabilitada (OFF), la central enviará los códigos de reporte de Desarmado (ver pág. 30) a la Receptora cada vez que el sistema se desarme. Con la opción [1] habilitada (ON), la central enviará los códigos de reporte de Desarmado a la Receptora cuando el sistema se haya desarmado después de una alarma.

8.19 OPCIONES DE REPORTE DE RESTAURACIÓN DE ZONAS

Sección [132]: Opciones de Zona

Opción [6] OFF = Reporte en Corte de Sirena (de fábrica)

Opción [6] ON = Reporte en Zona Cerrada

Con la opción [6] OFF, la central enviará los códigos de reporte de Restauración de Alarma de Zonas (ver pág. 31) a la Receptora cuando la zona se ha cerrado y el Tiempo de Corte de Sirena ha terminado (ver pág. 27). Con la opción [6] ON, la central enviará los códigos de reporte de Restauración de Alarma de Zonas a la Receptora tan pronto como la zona se restaure o cuando el sistema se desarme.

8.20 SUPERVISIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA (SLT)

Cuando está habilitada, el sistema verifica la existencia de la línea telefónica una vez cada segundo. Un fallo de la prueba de la línea ocurre cuando se detecta menos de 3 V en el período definido en el Tiempo de Fallo de SLT. Si la prueba de la línea falla, el LED del ESTADO de la central parpadea y genera una o más condiciones según se haya definido la configuración de SLT aquí abajo. Se restaurará cuando la central detecte la línea telefónica de nuevo. Nótese que cuando el marcador detecta una llamada entrante, la prueba de SLT parará durante 1 minuto.

Sección [135]: Opciones del Marcador [1] OFF / [2] OFF: SLT deshabilitada

[1] OFF / [2] ON: Sólo Fallo

Si la prueba de la línea falla, un fallo de SLT aparecerá en el Visualizador de Fallos del teclado (ver pág. 47).

[1] ON / [2] OFF: Alarma Si el Sistema está Armado

Si la prueba de la línea falla, un fallo de SLT aparecerá en el Visualizador de Fallos del teclado (ver pág. 47) y si el sistema está armado, la central generará una alarma.

[1] ON / [2] ON: Alarma Silenciosa Cambia a Audible

Si la prueba de la línea falla, un fallo de SLT aparecerá en el Visualizador de Fallos del teclado (ver pág. 47) y provoca que una zona silenciosa o una alarma de pánico silenciosa cambie a audible.

8.20.1 TIEMPO DE FALLO DE SLT

Sección [079]

De 016 a 255 x 2 segundos, De fábrica = 32 segundos

Si la SLT no detecta la existencia de línea telefónica durante este período, la central generará la condición(es) definida(s) por las opciones de SLT (ver arriba).

PARTE 9: SALIDAS PROGRAMABLES

Una PGM es una salida programable que cambia a su estado opuesto (p.e. una PGM normalmente abierta se cerrará) cuando un evento específico ocurra en el sistema. Por ejemplo, una PGM se puede usar para reinicializar (resetear) detectores de humo, activar sirenas o luces estroboscópicas, abrir/cerrar puertas de garajes, y mucho más. Cuando se cierra una PGM, la central deriva a tierra la PGM activando el dispositivo o relé conectados a ella. Cuando se abre una PGM, el circuito se abre desde tierra, y por lo tanto, corta toda alimentación CA de los dispositivos conectados a ella.

1728EX y 1728: Una salida programable que provee 150mA. Consulte PGM para 1728EX y 1728 en pág. 7.

1738EX y 1738: Una salida programable que provee 150mA. Ver Relé de Alarma y PGMs para 1738EX y 1738 en pág. 7.

1728EX y 1728: Una salida programable que provee hasta 150mA. Consulte PGM para 1728EX y 1728 en la pág. 7.

1738EX y 1738 solamente: La PGM2 es una salida programable que puede dar hasta 1A. La PGM2 está diseñada para usarse como una Salida Estroboscópica. Para más información vea las Opciones Estroboscópicas de la PGM2 en pág. 39. Para información acerca de las conexiones, consulte Relé de Alarma y PGMs para 1738EX y 1738 en pág. 7.

PGM Global

La PGM Global permite usar la Lista de Eventos de la PGM de la central para activar las PGMs de un módulo o de un teclado. Por ejemplo, si se habilita la opción "Sigue a la PGM Global" de un módulo, la PGM del módulo se activará cuando el evento programado en la sección [124] ocurra. Cada PGM en cada teclado y/o módulo de expansión se pueden programar para seguir los eventos definidos por la PGM Global.

9.1 **EVENTO DE ACTIVACIÓN DE PGM**

Secciones [120], [122], y [124]

Esta función permite programar la central para activar una PGM cuando ocurra un evento específico en el sistema. La PGM permanecerá activada hasta que ocurra el Evento de Desactivación de la PGM programado o cuando termine la Demora de PGM (ver pág. 39). Para la Lista de Eventos vea la Tabla de PGM en la Guía de Programación de Spectra 1728EX, 1728, 1738EX y 1738. Para programar un Evento de Activación de PGM:

- 1) Entre la sección que representa la PGM deseada. PGM1 = [120], PGM2 = [122], PGM Global = [124]
- 2) Entre el Grupo de Eventos #.
- 3) Entre el Sub Grupo #.
- 4) Entre la Partición #
 - 01 = Partición 1
 - 02 = Partición 2
 - 99 = Ambas Particiones



El Evento de PGM "Pérdida de CA" sólo ocurrirá cuando termine el Retardo de Reporte de Fallo de CA (ver pág. 36).

9.2 **EVENTO DE DESACTIVACIÓN DE PGM**

Secciones [121], [123], [125]

Después de la activación de la PGM, la PGM volverá a su estado normal (desactivado) cuando ocurra el Evento de Desactivación de PGM. En lugar de desactivar la PGM cuando ocurre un evento específico, también se puede desactivar después de que termine un período programado (ver Retardo de PGM). Para la Lista de Eventos vea la Tabla de PGM en la Guía de Programación de Spectra 1728EX, 1728, 1738EX y 1738. Si se usa el Retardo de PGM, estas secciones se pueden usar como un segundo evento de activación.

- 1) Entre la sección que representa la PGM deseada. PGM1 = [121], PGM2 = [123], PGM Global = [125]
- 2) Entre el Grupo de Eventos #.
- 3) Entre el Sub-Grupo #.
- 4) Entre la Partición #
 - 01 = Partición 1
 - 02 = Partición 2
 - 99 = Ambas Particiones

9.3 **RETARDO DE PGM**

Sección [066] = PGM1, [067] = PGM2, [068] = PGM Global De 001 a 255 segundos, 000 = Sigue Evento de Desactivación, De fábrica = 5 segundos

En vez de desactivar la PGM cuando ocurra un evento específico, la PGM se desactivará después de que termine el tiempo aquí programado.



Si un Retardo de PGM es programado, el evento de desactivación puede usarse como un segundo evento

ESTADO NORMAL DE PGM 9.4

Sección [126]: Opciones [4], [5] y [6]

Una PGM cambia a su estado opuesto (i.e. una PGM normalmente abierta se cerrará) cuando ocurre un evento específico en el sistema. Se puede programar cada salida PGM como normalmente abierta (N.A.) o normalmente cerrada (N.C.) habilitando o deshabilitando las opciones [4], [5] y [6] en la sección [126].

Opción [4] OFF = PGM1 Normalmente Cerrada (De fábrica)

Opción [4] ON = PGM1 Normalmente Abierta

Opción [5] OFF = PGM2 Normalmente Cerrada (De fábrica)

Opción [5] ON = PGM2 Normalmente Abierta

Opción [6] OFF = PGM Global Normalmente Cerrada (De fábrica)

Opción [6] ON = PGM Global Normalmente Abierta

OPCIONES ESTROBOSCÓPICAS DE PGM2 9.5

Sección [129]: Opciones Generales

Opción [1] OFF = PGM2 Salida Continua (De fábrica)

Opción [1] ON = PGM2 Salida Pulsada (Estroboscópica)

Con la opción [1] habilitada (ON), la PGM2 parpadeará cuando se active. De otra forma, dará una salida continua.

Opción [2] OFF = Deshabilita el pulso de la PGM2 Cuando el Sistema Está Armado (De fábrica)

Opción [2] ON = Habilita el pulso de PGM2 Cuando el Sistema Está Armado

Si el sistema está armado, la PGM2 parpadeará una vez cada 30 segundos hasta que el sistema sea desarmado.

Opción [3] OFF = Deshabilita el pulso de la PGM2 en Armado/Desarmado (De fábrica)

Opción [3] ON = Habilita el pulso de la PGM2 en Armado/Desarmado

Con esta opción habilitada, la PGM2 parpadeará una vez par indicar que el sistema se ha armado y dos veces cuando se ha desarmado.

9.6 **OPCIONES DEL RELÉ DE ALARMA (Sólo 1738EX y 1738)**

Sección [127]: Opciones Generales

Opción [7] OFF = Relé de Alarma sigue la Salida de Sirena (De fábrica)

Opción [7] ON = Relé de Alarma sigue la PGM Global

Con está opción OFF, el Relé de Alarma Opcional se activará o desactivará cuando la Salida de Sirena se active o desactive. Con esta opción ON, el Relé de Alarma se activará o desactivará cuando la PGM Global se active o desactive.

PARTE 10: CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

10.1 REINICIALIZACIÓN (RESET) MEDIANTE EL HARDWARE

Reinicializar (reset) con el hardware devolverá la configuración de la central a los valores de fábrica, excepto la clave de ID de la central y la contraseña del PC. También, la memoria de eventos no se borrará. Para reinicializar:

- 1) Asegúrese que el Bloqueo del Instalador está deshabilitado (ver más abajo)
- 2) Quite la batería y la alimentación CA de la central.
- 3) Ponga un puente en los pines de RESET de la central.
- 4) Reconecte la alimentación CA y la batería a la central.
- 5) Espere 10 segundos y quite el puente.

10.2 BLOQUEO DEL INSTALADOR

Sección [282]

000 = Deshabilitado, 147 = Bloqueo Habilitado, De fábrica = Deshabilitado

Programe 147 en la sección [282] para bloquear toda la programación. Realizar una reinicialización (reset) mediante el Hardware no alterará la programación. Para quitar el Bloqueo del Instalador, ponga 000. Nótese que 4 segundos después de reinicializar la central, el LED de ESTADO de la central parpadeará rápidamente durante 5 segundos para indicar que el bloqueo está habilitado.

10.3 FUNCIÓN DE BLOQUEO DEL TECLADO

Secciones [092] y [093]

Si un número consecutivo de códigos erróneos se entran en el teclado, la central puede negar el acceso desde todos los teclados durante un tiempo especificado y enviar el código de reporte programado en la sección [196]. Programe el número de códigos erróneos de 001 a 255 (000 = deshabilitado) en la sección [092]. Programe la duración del Bloqueo del Teclado de 001 a 255 minutos en la sección [093]. Si 000 se programa en la sección [093], los teclados no se bloquearán pero el código de reporte programado en la sección [196] se enviará.

10.4 CARGA DE CORRIENTE DE BATERÍA (SÓLO 1738EX Y 1738)

Sección [127]: Opciones Generales

Opción [5] OFF = Carga de Batería: 350mA (de fábrica)

Opción [5] ON = Carga de Batería: 700mA (transformador de 40VA requerido)



La batería de reserva sólo puede ser recargada a 350mA si está conectada a una central 1728EX o 1728.

10.5 PARTICIONES

Sección [127]: Opciones Generales

Opción [1] OFF = Particiones deshabilitadas (de fábrica)

Opción [1] ON = Particiones habilitadas

El sistema Spectra está equipado con una función de particiones la cual puede dividir el sistema de alarma en dos áreas distintas identificadas como Partición 1 y Partición 2. Las Particiones que le permite dividir el sistema de alarma en dos áreas diferentes identificadas como Partición 1 y Partición 2. Las particiones pueden usarse en lugares donde compartir los sistemas de seguridad sea más práctico, como una oficina, un almacén, etc. Cuando el sistema está dividido, cada zona, cada Código de Usuario (ver Opciones del Código de Usuario en pág. 14) y muchas de las características pueden asignarse a una, a otra, o a ambas particiones (ver Asignación de Partición de Zonas en pág. 21). Si el sistema no tiene particiones, todos los Códigos de Usuario y funciones serán considerados como pertenecientes a la Partición 1.

- Los usuarios sólo pueden armar particiones a las que han sido asignados...
- Sólo las zonas asignadas a Partición 1 se armarán/desarmarán cuando la Partición 1 sea armada o desarmada.
- Sólo las zonas asignadas a Partición 2 se armarán/desarmarán cuando la Partición2 sea armada o desarmada.
- · Las zonas asignadas a ambas particiones se armarán cuando lo estén las 2 y se desarmarán cuando lo haga al menos una.

· Las siguientes características se pueden programar separadamente para cada partición: Tiempo de Retardo de Entrada/Salida, Opciones de Auto Armado, Tiempo de Corte de Sirena, Cambiar a Armado en Casa, Eventos de PGM y Números de Abonado.



Si el sistema no está dividido, todos los Códs. de Usuario, zonas y funciones se considerarán como de la Partición 1. Las zonas que fueron manualmente asignadas a la Partición 2 no funcionarán.

10.6 HORA REAL DEL SISTEMA

Sección [280]

Programe la hora actual en la sección [280] usando el reloj de 24 horas (p.e. 8:30PM = 20:30).

10.7 AJUSTE DEL RELOJ

Sección [088]

000 = Deshabilitado, 001 a 255, De fábrica = deshabilitado

001 a 127 = + 1 a + 127 segundos

128 a 255 = -1 a -127 segundos

Si se nota un adelanto o retraso en la hora de la central, calcule el adelanto o retraso medio por día y programe la cantidad opuesta para que se corrija automáticamente cada 24 horas.

Ejemplo: Si la central se atrasa 4 minutos al mes, esto representa un retraso medio de 8 segundos al día. Por tanto, programe 008 (más 8 segundos) en la sección [088] para compensar este retraso.

10.8 SUPERVISIÓN ANTISABOTAJE (TAMPER) DEL TECLADO

Sección [128]: Opciones Generales

Opción [7] OFF = Supervisión Antisabotaje del Teclado 1 deshabilitada (de fábrica)

Opción [7] ON = Supervisión Antisabotaje del Teclado 1 habilitada

Opción [8] OFF = Supervisión Antisabotaje del Teclado 2 deshabilitada (de fábrica)

Opción [8] ON = Supervisión Antisabotaje del Teclado 2 habilitada

La central se puede programar para que supervise el estado del interruptor antisabotaje (Tamper) de uno o dos teclados del sistema. Si está habilitada la Supervisión del Teclado 1, la central verificará el estado del interruptor antisabotaje del teclado cuyo Puente de Zona del Teclado (J1) está puesto (ON). Si la Supervisión del interruptor antisabotaje del Teclado 2 está habilitada, la central verificará el estado del interruptor antisabotaje del teclado cuyo Puente de la Zona del Teclado (J1) esté quitado (OFF).



Independientemente de qué zonas del teclado se estén usando, si más de un teclado tiene el mismo Puente de Zona del Teclado puesto, se perderá la Supervisión de Antisabotaje del Teclado. Por ejemplo, si dos de los teclados del sistema tienen puesto (ON) el Puente de Zona del Teclado (J1), la central no reconocerá un Fallo de Supervisión de Antisabotaje del Teclado 1.

Si ocurre un sabotaje del teclado, la central transmitirá el código de reporte de Antisabotaje de Zona (ver pág. 31) como originadas en las zonas especificadas en la Tabla 9. Si la zona (como indicado en la Tabla 9) está habilitada, la central reportará el sabotaje como originado en la partición a la que es asignada la zona. Si la zona no está habilitada, la central enviará el código de reporte de Antisabotaje de Zona como originado en la partición 1. Un Fallo de Antisabotaje o de Cableado de Zona también aparecerá en el Visualizador de Fallos del teclado (ver pág. 47).

Tabla 9: Código de Reporte de Antisabotaje para el Fallo de Supervisión Antisabotaje del Teclado

Antisabotaje del Teclado
Supervisión Antisabotaje del Teclado 1 =
Supervisión Antisabotaje del Teclado 2 =

1728EX SIN ZTA	1728 CON ZTA	1738EX SIN ZTA	1738 CON ZTA
Zona 6	Zona 11	Zona 8	Zona 15
Zona 7	Zona 12	Zona 9	Zona 16



Si Reasignar Zona de Teclado 2 está habilitada (ver sección 5.2), se pierde la Supervisión de Antisabotaje del Teclado 2. Por lo tanto, la Supervisión de Antisabotaje del Teclado SÓLO funcionará en la Zona de Teclado 1.

10.9 AVISO AUDIBLE DE FALLO EN EL TECLADO

Sección [127]: Opciones Generales

Opción [3] OFF = Deshabilita el Tono de Teclado en Fallo

Opción [3] ON = Habilita el Tono de Teclado en Fallo (de fábrica)

Si la opción está habilitada (ON), los teclados emiten un tono intermitente cuando ocurre una condición de fallo en el sistema. El tono intermitente permanece hasta que el usuario accede al Visualizador de Fallos pulsando la tecla [FALLA]. El tono intermitente recomienza cuando un nuevo fallo ocurre o el fallo se restaura y vuelve a ocurrir.

10.10 MODO CONFIDENCIAL

Sección [126] Opciones [1], [2] y [3]

Opción [1] OFF = Modo Confidencial deshabilitado (de fábrica)

Opción [1] ON = Modo Confidencial habilitado

Opción [2] OFF = Teclados se Activan cuando se introduce un código de acceso Opción [2] ON = Teclados se Activan cuando se pulsa una tecla (de fábrica)

Opción [3] OFF = El Modo Confidencial se activa en 2 minutos

Opción [3] ON = El Modo Confidencial se activa en 5 segundos (de fábrica)

Si está habilitado el Modo Confidencial y no se usa el teclado durante el tiempo definido en el Tiempo del Modo Confidencial, los LEDs de todos los teclados estarán apagados y las pantallas del LCD mostrarán "Familia Paradox" hasta que cualquier tecla se pulse o se meta un código de acceso. Cuando el sistema sale del Modo Confidencial.

los teclados mostrarán el estado del sistema. El Modo Confidencial se activa encendiendo la opción [1]. La opción [2] regula si el teclado se activa con cualquier tecla o metiendo un código de acceso. La opción [3] determina el tiempo de "reposo" que estará un teclado antes de ponerse en Modo Confidencial (5 segundos o 2 minutos).

10.11 TECLAS DE ACCESO RÁPIDO DEL INSTALADOR

Después de entrar el Código de Instalador, pulse una tecla para realizar las acciones específicas descritas abajo:

10.11.1 MODO DE PRUEBA DEL INSTALADOR

[ENTRAR] + [CÓDIGO DE INSTALADOR] + [FALLA]

El Modo de Prueba del Instalador permite efectuar pruebas caminando y que la sirena emita un pitido y que el teclado emita un Tono de Confirmación para indicar zonas abiertas. Para entrar a este modo, simplemente entre el Código de Instalador y luego pulse la tecla [FALLA]. El teclado emitirá un tono de confirmación. Para deshabilitar este modo, pulse nuevamente la tecla [FALLA]. El teclado emitirá un tono de rechazo.

10.11.2 REPORTE DE PRUEBA

[ENTRAR] + [CÓDIGO DE INSTALADOR] + [MEM]

Envía el código de reporte de Prueba programado en la sección [211] a la receptora (ver Configuración de Reportes y Marcador en pág. 29).

10.11.3 LLAMAR AL SOFTWARE WINLOAD

[ENTRAR] + [CÓDIGO DE INSTALADOR] + [EXC] Consulte la pág. 46.

10.11.4 ANULAR COMUNICACIÓN

[ENTRAR] + [CÓDIGO DE INSTALADOR] + [EN CASA]

Anula toda comunicación hasta el próximo evento a enviar.

10.11.5 RESPONDER AL SOFTWARE WINLOAD

[ENTRAR] + [CÓDIGO DE INSTALADOR] + [FORZADO] Consulte la pág. 46.

10.12 SUPERVISIÓN DE MÓDULO BUS DE 4 SALIDAS

Sección [129]: Opciones Generales

Opción [7] OFF = Supervisión del Módulo Bus de 4 Salidas deshabilitado (de fábrica)

Opción [7] ON = Supervisión del Módulo de 4 Salidas habilitado

Habilitando esta opción, la central supervisará el Módulo Bus de 4 Salidas (APR3-PGM4) conectado al bus de la Spectra. Esto significa que cuando el Módulo de 4 Salidas se desconecta o no comunica con la central, la central intentará transmitir el código de reporte de Fallo de Módulo programado en la sección [210] y el Fallo de Pérdida de Módulo aparecerá en el Visualizador de Fallos del Teclado (ver pág. 47).



Los módulos con el prefijo APR- son compatibles con Spectra (versiones 2.0 y más) y Digiplex. Los módulos con el prefijo APR3- son compatibles con Spectra (versiones 2.0 y más), Digiplex y DigiplexNE.

10.13 SUPERVISIÓN DE MÓDULO BUS DE IMPRESORA

Sección [129]: Opciones Generales

Opción [8] OFF = Supervisión de Módulo Bus de Impresora deshabilitada (de fábrica)

Opción [8] ON = Supervisión de Módulo Bus de Impresora habilitada

Habilitando esta opción, la central supervisará el Módulo Bus de Impresora (APR3-PRT1) conectado al bus de la Spectra. Esto significa que cuando el Módulo de Impresora se desconecta o no comunica con la central, la central intentará transmitir el código de reporte de Fallo de Módulo programado en la sección [210] y el Fallo de Pérdida de Módulo aparecerá en el Visualizador de Fallos del Teclado (ver pág. 47).



Los módulos con el prefijo APR- son compatibles con Spectra (versiones 2.0 y más) y Digiplex. Los módulos con el prefijo APR3- son compatibles con Spectra (versiones 2.0 y más), Digiplex y DigiplexNE.

10.14 SUPERVISIÓN DE MÓDULO BUS DE EXPANSIÓN DE ZONAS

Sección [129]: Opciones Generales

Opción [4] OFF = Supervisión de Módulo Bus de Expansión de Zonas deshabilitada (de fábrica)

Opción [4] ON = Supervisión de Módulo Bus de Expansión de Zonas habilitada

Habilitando esta opción, la central supervisará el Módulo Bus de Expansión de 4 u 8 Zonas (SPC/APR3-ZX4 o SPC/APR3-ZX8) conectado al bus de la Spectra. Esto significa que cuando el Módulo de Expansión de Zonas se desconecta o no comunica con la central, la central intentará transmitir el código de reporte de Fallo de Módulo programado en la sección [210] y el Fallo de Pérdida de Módulo aparecerá en el Visualizador de Fallos del Teclado (ver pág. 47).



Los módulos con el prefijo APR- son compatibles con Spectra (versiones 2.0 y más) y Digiplex. Los módulos con el prefijo APR3- son compatibles con Spectra (versiones 2.0 y más), Digiplex y DigiplexNE.

10.15 SUPERVISIÓN DE MÓDULO BUS INALÁMBRICO

Sección [129]: Opciones Generales

Opción [5] OFF = Supervisión de Módulo Bus Inalámbrico deshabilitada (de fábrica)

Opción [5] ON = Supervisión de Módulo Bus Inalámbrico habilitada

Habilitando esta opción, la central supervisará el Módulo Bus Inalámbrico (SPC-319) conectado al bus de la Spectra. Esto significa que cuando el Módulo Inalámbrico se desconecta o no comunica con la central, la central intentará transmitir el código de reporte de Fallo de Módulo programado en la sección [210] y el Fallo de Pérdida de Módulo aparecerá en el Visualizador de Fallos del Teclado (ver pág. 47).

10.16 SUPERVISIÓN DE BAJA BATERÍA EN TRANSMISORES INALÁMBRICOS

Sección [129]: Opciones Generales

Opción [6] OFF = Supervisión de Baja Batería en Transmisores Inalámbricos deshabilitada (de fábrica)

Opción [6] ON = Supervisión de Baja Batería en Transmisores Inalámbricos habilitada

Cuando la opción [6] en la sección [129] está habilitada y el voltaje de la batería del transmisor inalámbrico (detector de movimiento o contacto magnético) cae por debajo de los límites recomendados, la central intentará transmitir el código de reporte de Baja Batería de Transmisor Inalámbrico programado en la sección [210] y el Fallo de Baja Batería de Transmisor Inalámbrico aparecerá en el Visualizador de Fallos del Teclado (ver pág. 47).

10.17 OPCIONES DE SUPERVISIÓN DE TRANSMISOR INALÁMBRICO

Sección [132]: Opciones de Zona

Note que la Opción de Supervisión del Módulo Bus Inalámbrico de 900MHz debe ser habilitada (ver sección 10.15).

[7] OFF / [8] OFF: Reconocimiento de Fallo de Supervisión deshabilitado (de fábrica)

Cuando ocurre un sabotaje (tamper) en una zona con un transmisor inalámbrico en un sistema desarmado, la central la mostrará como abierta en el teclado, pero no generará una alarma. Cuando ocurra en un sistema armado, la central seguirá las opciones de Tipos de Alarma (ver pág. 21). Esta opción no es válida en sistemas UL.

[7] OFF / [8] ON: Sólo Fallo

Cuando ocurre un sabotaje (tamper) en una zona con un transmisor inalámbrico en un sistema desarmado, la Pérdida de Supervisión de un Transmisor Inalámbrico aparecerá en el Visualizador de Fallos del Teclado (ver pág. 47) y la central intentará transmitir el código de reporte de Pérdida de Supervisión de TX programado en la sección [213]. Si ocurre en un sistema armado, la central seguirá las opciones de Tipos de Alarma (ver pág. 21).

[7] ON / [8] OFF: Alarma Silenciosa

Cuando un sabotaje ocurre en una zona con transmisor inalámbrico en un sistema desarmado, funciona igual que Sólo Fallo, pero generará una alarma silenciosa. La alarma silenciosa no activa las sirenas, pero el sistema tendrá que ser desarmado. En un sistema armado, la central seguirá las opciones de Tipos de Alarma (ver pág. 21).

[7] ON / [8] ON: Alarma Audible

Cuando un sabotaje (tamper) ocurre en una zona con un transmisor inalámbrico en un sistema desarmado, funciona igual que en Sólo Fallo, excepto que también generará una alarma audible. En un sistema armado, la central seguirá las opciones de Tipos de Alarma (ver pág. 21).

10.17.1 IMPEDIR EL ARMADO EN PÉRDIDA DE SUPERVISIÓN

Sección [131]: Opciones de Armado/Desarmado

Opción [6] OFF = Deshabilitado (de fábrica)

Opción [6] ON = Impedir el Armado en Pérdida de Supervisión de Transmisor Inalámbrico

La central no permitirá a un usuario armar el sistema si recibe una señal de Pérdida de Supervisión. Nótese que las Opciones de Supervisión de Transmisor Inalámbrico (ver sección 10.17) deben estar habilitadas. La central no armará ninguna partición hasta que todos los Fallos de Pérdida de Supervisión sean rectificados.

10.17.2 OPCIONES DE SUPERVISIÓN DE LA ANULACIÓN

Sección [131]: Opciones de Armado/Desarmado

Opción [7] OFF = Genera Pérdida de Supervisión si detectada en Zona Anulada de Transmisor Inalámbrico (de fábrica)

Opción [7] ON = Sin Pérdida de Supervisión si detectada en Zona Anulada de Transmisor Inalámbrico

Cuando esta función está habilitada, las Opciones de Supervisión de Transmisor Inalámbrico seguirán la definición de anulación de zonas. Es decir, la central no realizará ninguna acción si ocurre una Pérdida de Supervisión en una zona anulada. Cuando esta función está deshabilitada, las Opciones de Supervisión de Transmisor Inalámbrico no tomarán en cuenta la definición de anulación. Es decir, la central generará una acción según las Opciones de Supervisión de Transmisor Inalámbrico si ocurre en zona anulada.

10.18 REPROGRAMAR TODOS LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Sección [750]

Después de quitar un módulo de expansión del bus de comunicación, la central guarda en memoria las secciones programadas del módulo. Por tanto, si añade o sustituye un módulo o cuando ha descargado el contenido de la Llave de Memoria Paradox (ver sección 3.4), puede reprogramar los módulos con las opciones guardadas en la central. Para hacer esto, entre la sección [750] y pulse [ENTRAR]. El teclado emitirá 2 tonos cada segundo mientras se realiza la descarga.

PARTE 11: CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE WINLOAD

11.1 OPCIONES DE RESPUESTA DE LA CENTRAL

Las siguientes 2 opciones definen cómo la central contesta a una llamada proveniente de un PC usando el Software WinLoad para Windows®.

11.1.1 SALTO DEL CONTESTADOR AUTOMÁTICO

Sección [077]

000 = Deshabilitado, 010 a 255 segundos, De fábrica = deshabilitado

Cuando se use el software WinLoad para comunicar a distancia con una instalación que use un contestador automático, se debe programar el salto del contestador automático. Use el software WinLoad para llamar a la central, cuelque y luego vuelva a llamar. Si se llama a la instalación de nuevo dentro del periodo de retardo programado, la central evitará el contestador automático cogiendo la línea después del primer ring de la segunda llamada. Debe esperar al menos 10 segundos antes de intentar la segunda llamada, porque sino, la central pensará que es la misma llamada. Para detalles sobre cómo usar el software WinLoad, vea el Manual de Ayuda del WinLoad.

Ejemplo: Una Instalación de seguridad usa un contestador automático que responde después de 3 rings. Si la sección [077] ha sido programada con 040 (40 segundos) y la segunda llamada se hace antes de 40 segundos, la central cogerá la línea al primer ring. Si tarda más de 40 segundos, la central no contestará al primer ring y el contestador automático responderá después del tercer ring.

11.1.2 NUMERO DE RINGS

Sección [078]

000 = deshabilitado, 001 a 015 rings, De fábrica = 8 rings

Este valor representa el número de rings que la central esperará antes de coger la línea. Si la línea no es contestada después del número de rings programados, la central contestará a la llamada. Debe esperar al menos 10 segundos antes de intentar la segunda llamada o la central pensará que es la misma llamada.

11.2 IDENTIFICADOR DE LA CENTRAL

Sección [141] 0000 a FFFF

Este código de 4 dígitos identifica la central con el software WinLoad antes de iniciar la comunicación. La central verificará que el Identificador de la Central en el software WinLoad sea el mismo. Si los códigos no son los mismos, la central no establecerá la comunicación. Por tanto, asegúrese de programar el mismo identificador de la central tanto en la Spectra como en el software WinLoad.

11.3 CONTRASEÑA DEL PC

Sección [142] 0000 a FFFF

Esta contraseña de 4 dígitos identifica el ordenador con la central antes de establecer comunicación. Programe la misma Contraseña tanto en la central Spectra como en el software WinLoad. Si las contraseñas no coinciden, el software WinLoad no establecerá comunicación.

11.4 NÚMERO DE TELÉFONO DEL PC

Sección [150] Hasta 32 dígitos

La central marcará este número cuando intente iniciar la comunicación con un ordenador usando el software WinLoad. Puede entrar cualquier dígito de 0 a 9 y cualquier función o tecla especial (ver Tabla 7 en pág 33) hasta un máximo de 32 dígitos.

11.5 LLAMAR AL SOFTWARE WINLOAD

[ENTRAR] + [CÓDIGO DEL INSTALADOR] + [EXC]

La central marcará el número telefónico del PC programado en la sección [150] para comunicar con el software WinLoad. La central y el software WinLoad verificarán que el Identificador de la Central y la contraseña del PC coincidan antes de establecer la comunicación.

11.6 CONTESTAR AL SOFTWARE WINLOAD

[ENTRAR] + [CÓDIGO DEL INSTALADOR] + [FORZADO]

Para realizar una carga/descarga conecte el PC directamente a la central usando el adaptador de línea ADP-1. En el software WinLoad configure el Método de Marcación en "Marcación a Ciegas". Programe el número telefónico de la central en el software Winload y siga las instrucciones del adaptador ADP-1. Cuando el ordenador ha marcado, pulse [ENTRAR] seguido del Código de Instalador y pulse la tecla [FORZADO] para contestar al software Winload desde la central.

11.7 TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE LA MEMORIA DE EVENTOS

Sección [136]: Opciones del Marcador

Opción [2] OFF = Transmisión Automática de la Memoria de Eventos deshabilitada (de fábrica)

Opción [2] ON = Transmisión Automática de la Memoria de Eventos habilitada

Cuando la memoria de eventos está llena al 50% de su capacidad, la central hará 2 intentos para establecer comunicación con un PC usando el software WinLoad llamando al número telefónico del PC programado en la sección [150]. El software WinLoad debe estar en Modo de Espera para Marcar. Cuando el sistema establece comunicación, el software Winload descargará los contenidos de la memoria de eventos desde la central. Si la comunicación se interrumpe antes de completarse o si después de 2 intentos no se establece comunicación, el sistema esperará hasta que la Memoria de Eventos alcance el 50 % para volver a intentar la comunicación con la receptora. Cuando la Memoria de Eventos este llena, cada nuevo evento borrará el evento más antiguo de la memoria.

11.8 RETORNO DE LLAMADA A WINLOAD

Sección [136]: Opciones de Marcado

Opción [1] OFF = Retornar Llamada a WinLoad deshabilitada (de fábrica)

Opción [1] ON = Retornar Llamada a WinLoad habilitada

Para más seguridad, cuando un PC que usa el software WinLoad intenta comunicarse con la central, la central puede colgar y volver a llamar al PC para reverificar los códigos de identificación y restablecer la comunicación. Cuando la central cuelga, el software WinLoad automáticamente se pone en Modo de Espera de Llamada, listo para contestar cuando la central vuelva a llamar. Nótese que el Número Telefónico del PC tiene que programarse en la sección [150] para usar la función de Retorno de Llamada.

PARTE 12: OPERACIÓN DEL USUARIO

12.1 VISUALIZADOR DE FALLOS

El sistema Spectra supervisa continuamente 14 condiciones de fallo posibles. Cuando aparezca una condición de fallo, se iluminarán la tecla [FALLA] o el indicador [FALLA] en los teclados LED o aparecerá el mensaje "Fallo" en la pantalla de los teclados LCD. Pulse la tecla [FALLA] para acceder al Visualizador de Fallos. La tecla [FALLA] o el indicador [FALLA] parpadeará y las luces correspondientes a una condición de fallo se iluminarán en los teclados LED (ver Tabla 10) o el mensaje de fallo correspondiente aparecerá en el teclado LCD. Pulse la tecla [BORRAR] para salir del Visualizador de Fallos.

Tenga en cuenta que el teclado puede ser programado para emitir un tono a todos los 5 segundos cuando ocurra una nueva condición de fallo. Pulsar la tecla [FALLO] detendrá los tonos.

Tabla 10: Lista de Fallos

LED#	Descripción	Detalles
[1]	Sin Bateria/Batería Baja	La central efectúa una prueba de la carga de batería cada 60 segundos. Este fallo indica que la batería de respaldo está desconectada o que la batería debe ser reemplazada, pues ella no proveerá la corriente necesaria en caso de una pérdida de alimentación CA. El fallo también aparecerá cuando la central esté funcionando gracias a la batería y su voltaje llegue a los 10.5 V o menos. Esto significa que la batería se tiene que recargar o sustituir.
[2]	Batería Baja en Transmisor Inalámbrico	El voltaje de la batería de un transmisor inalámbrico está por debajo de los límites recomendados. Si está conectado a un transmisor SPC-319, pulse [2] para ver las zonas que están originando fallos. Si conectado a un transmisor Omnia (OMN-RCV3), el fallo será mostrado como un fallo global. Para determinar qué zonas están generando fallos, examine los indicadores <i>LED de Baja Batería</i> de todos los transmisores. Las baterías deben ser reemplazadas.
[3]	Fallo de Alimentación CA	Durante un fallo de alimentación, el LED de CA de todos los teclados se apagará. La central puede transmitir el código de reporte programado en la sección [205]. Este reporte se puede demorar programando el Retardo del Reporte del Fallo de Alimentación en sección [086]. El LED de CA se enciende cuando se restaura la alimentación CA.
[4]	Sirena Desconectada	Este fallo ocurre cuando una sirena no está conectada en la salida de sirena. Si no usa los terminales BELL de la sirena, conecte una resistencia de $1\text{K}\Omega$ en dicha salida.
[5]	Máxima Corriente de Sirena	La salida BELL usa un circuito sin fusible y se corta automáticamente si la corriente supera los 3A. Después de eliminar el corto o reducir la carga, la corriente de sirena se restaura en la siguiente alarma. Este fallo sólo aparecerá indicado cuando se produzca una condición que active la salida de sirena (p.e. durante una alarma).
[6]	Máxima Corriente Auxiliar	La salida auxiliar usa un circuito sin fusible para proteger la fuente de alimentación de sobrecargas de corriente y se apaga automáticamente si la corriente supera los 1.1A. Después de eliminar el corto o reducir la carga, la central restaurará la alimentación a la salida auxiliar
[7]	Fallo de Comunicación	La central ha fallado en todos los intentos de comunicación con la receptora.
[8]	Pérdida de Hora	El reloj interno de la central se tiene que reprogramar. Para ponerlo en hora pulse la tecla [8] seguida por la hora actual usando el formato de 24 horas (por ejemplo, 8:30PM = 20:30).

Tabla 10: Lista de Fallos

LED#	Descripción	Detalles
[9]	Fallo de Antisabotaje o de Cableado de Zona	Si las opciones de Reconocimiento de Antisabotaje (Tamper) están habilitadas (ver pág. 27), este fallo indica un problema de cableado en una o más zonas o que se ha quitado la cubierta de uno o más transmisores inalámbricos. Para poder tener reconocimiento de la zona, éstas tienen que tener resistencias RFL. Si pulsa la tecla [9], el teclado mostrará las zonas con fallos. Entre el Código de Instalador para borrar los fallos de antisabotaje (Tamper).
[10]	Supervisión de Línea Telefónica	Si la función de Supervisión de Línea Telefónica (SLT) esta habilitada (ver sección [135]), este fallo indica que la central no ha detectado la presencia de la línea telefónica durante 30 segundos.
[ENCASA] o [11]	Fallo en Circuito de Fuego	Indica un problema de cableado en una zona de fuego. Pulse [EN CASA] para visualizar las zonas que generan este fallo.
[FORZADO] o [16]	Fallo de Teclado	Si el teclado no comunica con la central, la tecla [FALLO] parpadeará, la tecla [FORZADO] se iluminará (el teclado LCD mostrará "Fallo de Teclado") y el teclado emitirá cuatro tonos consecutivos a 5 segundos de intervalo. Pulse cualquier tecla del teclado para detener los tonos. Cuando se restaure la comunicación, el sistema regresará a su estado anterior.
[EXC] o [12]	Pérdida de Módulo	Un módulo no comunica con la central. La opción de supervisión del módulo tiene que estar habilitada [129].
[MEM] o [13]	Pérdida de Supervisión de Transmisor Inalámbrico	Uno o más transmisores inalámbricos no comunican con el receptor. Si se pulsa la tecla [мем], el teclado mostrará las zonas con fallo.

12.2 PROGRAMAR CÓDIGOS DE ACCESO

Los Códigos de Acceso son números de identificación personal que permiten el acceso a ciertos modos de programación, armar o desarmar el sistema así como activar o desactivar PGMs. El sistema de seguridad **Spectra** admite lo siguiente:

El **Código Maestro del Sistema** arma o desarma particiones usando cualquier método de armado y puede crear, modificar o borrar cualquier *Código de Acceso de Usuario*. Sólo el Código Maestro del Sistema puede modificar o borrar Códigos de Acceso de Usuario asignados a ambas particiones.

El **Código Maestro 1** es asignado permanentemente a la partición 1 y puede usarse para crear, modificar o borrar *Códigos de Acceso de Usuario* asignados a la partición 1.

El **Código Maestro 2** es asignado permanentemente a la partición 2 (excepto cuando las particiones son deshabilitadas, el *Código Maestro 2* será entonces asignado a la partición 1) y puede usarse para crear, modificar o borrar *Códigos de Acceso de Usuario* asignados a la misma partición.

45 Códigos de Acceso de Usuario (incluyendo 1 código de Coacción)

¿Cómo Programo Códigos de Acceso?

- 1) Pulse [ENTRAR]
- 2) Entre el [CÓDIGO MAESTRO DEL SISTEMA] o el [CÓDIGO MAESTRO]
- 3) Entre los 3 dígitos de la [SECCIÓN] (ver la Tabla más abajo)
- 4) Programe el nuevo [CÓDIGO DE ACCESO] de 4 o 6 dígitos [ENTRAR] parpadea. Regrese al paso 3

¿Cómo Borro Códigos de Acceso?

- 1) Repita pasos 1 al 3 (ver arriba)
- 2) Pulse la tecla [FORZADO] una vez por cada dígito del código de acceso (4 o 6 veces) hasta que el teclado emita un Tono de Confirmación

Sección	Códigos de Usuario
[001]	Código de Usuario 001 = Código Maestro del Sistema
[002]	Código de Usuario 002 = Código Maestro 1
[003]	Código de Usuario 003 = Código Maestro 2
[004] a [047]	Código de Usuario 004 a Código De Usuario047
[048]	Código de Usuario 048 o Código de Coacción

12.3 DESARMAR Y DESACTIVAR UNA ALARMA

Para desarmar un sistema armado o para desactivar una alarma, basta con introducir un código de acceso válido. Programe un punto de entrada/salida, la puerta principal o la del garaje con un Tiempo de Retardo de Entrada. Cuando se abren estos puntos de entrada/salida, empezará a contar este tiempo. El sistema no generará alarma hasta que este tiempo termine, dando a los usuarios tiempo suficiente para desarmar el sistema. Cualquier usuario puede desarmar el sistema, excepto a los que se les haya asignado la Opción de Sólo Armar.

¿Cómo Desarmo el Sistema o Desactivo una Alarma?

1) Entre su [código de acceso]*

El indicador de armado o de alarma se apagará y el teclado emitirá un Tono de Confirmación.

***SI TIENE ACCESO A AMBAS PARTICIONES:**

Pulse la tecla correspondiente a la partición que desea Desarmar o si desea Desarmar ambas particiones, pulse la tecla [1] y después del Tono de Confirmación pulse la tecla [2].

12.4 ARMADO NORMAL

Este método, que se suele usar para el armado diario, armará todas las zonas en la partición seleccionada. Si comete un error, el teclado emitirá un Tono de Rechazo. Cuando haya armado correctamente el sistema, el indicador correspondiente de ARMADO se encenderá y se iniciará el Retardo de Salida. Nótese que el Armado Normal también se puede activar mediante Auto-Armado, Armado con Llave o con una Tecla Funcional.

¿Cómo Armo Normal?

- 1) El indicador Verde LISTO debe estar iluminado. A no ser que el sistema tenga particiones, en cuyo caso todas las zonas de la partición deseada tiene que estar cerradas.
- 2) Introduzca un [código de acceso] válido*

***SI TIENE ACCESO A AMBAS PARTICIONES:**

Pulse la tecla correspondiente a la partición que desea armar. Para armar ambas particiones, pulse la tecla [1] y después del Tono de Confirmación pulse la tecla [2].

12.5 ARMADO EN CASA

Este método permite a los usuarios permanecer en el área protegida mientras arman parcialmente el sistema. Por ejemplo, cuando va a dormir por la noche, los puntos de entrada/salida como puertas y ventanas se pueden armar mientras que otras zonas como los detectores de movimiento permanecen desactivados. Las Zonas de Fuego no pueden ser anuladas.

¿Cómo Armo En Casa?

- 1) Todas las zonas en la partición deseada (excepto las Zonas En Casa) deben estar cerradas.
- 2) Pulse la tecla [EN CASA]
- 3) Introduzca un [código de acceso]* válido

***SI TIENE ACCESO A AMBAS PARTICIONES:**

Pulse la tecla correspondiente a la partición que desea Armar En Casa. Para Armar En Casa ambas particiones, pulse la tecla [1] y después del Tono de Confirmación pulse la tecla [2].

Si comete un error, el teclado emitirá un Tono de Rechazo. Cuando haya armado En Casa correctamente el

sistema, el indicador adecuado de ARMADO o EN CASA aparece y se inicia el Retardo de Salida. El Armado En Casa también puede ser activado usando el Auto Armado, Armado con Llave o con Tecla Funcional. El Código de Usuario debe tener la Opción de Armado En Casa habilitada.

12.6 ARMADO INSTANTÁNEO

Después de Armar en Casa el sistema y durante el Retardo de Salida, mantenga pulsada durante 3 segundos la tecla [EN CASA]. Oirá un Tono de Confirmación. Esto cambiará todas las zonas armadas a zonas Instantáneas.

Si tiene acceso a ambas particiones:

Para Armar Instantáneo una partición, pulse [EN CASA] + [CÓDIGO DE ACCESO] + Partición Seleccionada + [BORRAR] + pulse y mantenga [EN CASA]

Para Armar Instantáneo ambas particiones, pulse [EN CASA] + [CÓDIGO DE ACCESO] + [1] + [2] + pulse y mantenga [EN CASA]

12.7 ARMADO FORZADO**

El Armado Forzado permite a los usuarios armar rápidamente el sistema, sin tener que esperar que todas las zonas estén cerradas. El Armado Forzado se usa cuando un detector está protegiendo el teclado. Cuando se arma el sistema, si el detector está puesto como Zona Forzada, la central ignorará la zona y permitirá al usuario armar el sistema incluso si la zona está abierta. Cualquier Zona Forzada será considerada desactivada a la hora de armar. Si durante este período de armado una zona desactivada se cierra, la central volverá a activar esa zona, generando una alarma si es violentada.

¿Cómo Armo Forzado?

- 1) Todas las zonas en la partición deseada (excepto las Zonas Forzadas) deben ser cerradas.
- 2) Pulsa la tecla [FORZADA]
- 3) Introduzca un [código de acceso] válido*

***SI TIENE ACCESO A AMBAS PARTICIONES:**

Pulse la tecla correspondiente a la partición que desea Armar Forzado. Para armar ambas particiones, pulse la tecla [1] y después del Tono de Confirmación, pulse la tecla [2].

Si comete un error, el teclado emitirá un Tono de Rechazo. Cuando haya Armado Forzado correctamente el sistema, el indicador adecuado de armado aparecerá y el Retardo de Salida se iniciará. El Armado Forzado también se puede activar mediante una Tecla Funcional de Armado Forzado. El Código de Usuario tiene que tener habilitada la Opción de Armado Forzado.

12.8 PROGRAMACIÓN DE LA ANULACIÓN MANUAL

La Programación de Anulación Manual permite al usuario programar el sistema para excluir (desactivar) zonas específicas la próxima vez que el sistema se arme. El Código de Acceso tiene que tener habilitada la Opción de Programación de Anulación. Las Zonas de Fuego no se pueden anular. La Programación de Anulación Manual también se puede activar usando la Programación de Anulación con Tecla Funcional.

¿Cómo Programo la Anulación?

- 1) Pulse la tecla [Exc].
- 2) Introduzca un [código de acceso] válido*
- 3) Seleccione una o más [ZONAS] que desee anular
- 4) Una vez que ha puesto las anulaciones deseadas, pulse la tecla [ENTRAR] para aceptarlas..

***SI TIENE ACCESO A AMBAS PARTICIONES:**

Pulse la tecla correspondiente a la partición deseada.

^{**} No debe usarse con Instalaciones UL

12.8.1 FUNCIÓN DE MEMORIA DE ANULACIÓN

Luego de desarmar el sistema, la central borrará las anulaciones previas. La Función de Memoria de Anulación puede repetir las zonas anuladas previamente. Esto evita programar manualmente a cada armado del sistema. La Opción de Programación de Anulación debe ser habilitada en el Cód. de Acceso.

¿Cómo Uso la Memoria de Anulación?

- 1) Pulse la tecla [Exc].
- 2) Introduzca su [código de acceso]*
- 3) Pulse la tecla [exc]. Las zonas previamente anuladas se iluminarán.
- Pulse la tecla [ENTRAR].

*SI TIENE ACCESO A AMBAS PARTICIONES:

Pulse la tecla correspondiente a la partición deseada.

12.9 ARMADO CON TECLA FUNCIONAL

El Armado con Tecla Funcional permite a los usuarios armar el sistema sin usar un cód. de acceso. Sólo con mantener pulsada una tecla. Se usa para permitir a determinados individuos, como personal de servicio, armar el sistema cuando deje el área protegida, sin darles ningún código que les de acceso a otras operaciones del sistema.

Armado Normal con Tecla Funcional

Pulse y mantenga la tecla [ENTRAR] por 3 segundos* para armar todas las zonas en la partición.

Armado Forzado con Tecla Funcional

Pulse y mantenga la tecla [FORZADO] por 3 segundos* para anular cualquier Zona Forzada abierta.

Programación de Anulación con Tecla Funcional

Pulse y mantenga la tecla [Exc] por 3 segundos* para acceder al Modo de Programación de la Anulación.

Armado En Casa con Tecla Funcional

Pulse y mantenga la tecla [EN CASA] por 3 segundos* para armar todas las zonas no definidas como En Casa.

Salida Rápida - Cuando el sistema ya está Armado En Casa:

- Para Salir y Armar en Casa: Mantenga pulsada la tecla [EN CASA] durante 3 segundos*. El sistema iniciará el Retardo de Salida. Al terminar el Retardo de Salida, el sistema volverá al Armado En Casa.
- Para Salir y Armar Normal: Mantenga pulsada la tecla [ENTRAR] durante 3 segundos*. El sistema iniciará el Retardo de Salida. Al terminar el Retardo de Salida, el sistema cambiará al Armado Normal.
- Para Salir y Armar Forzado: Mantenga pulsada la tecla [FORZADO] durante 3 segundos*. El sistema iniciará el Retardo de Salida. Al terminar el Retardo de Salida, el sistema cambiará al Armado Forzado.

12.10 ARMADO CON LLAVE

Una llave se puede usar para armar y desarmar el sistema. Asigne la llave a una partición específica y prográmela para Armado Normal o En Casa de la misma partición. También programe la llave para funcionar como Sostenida o Momentánea. Para armar el sistema usando una Llave Sostenida, ponga la llave en la posición ON. Para desarmar el sistema ponga la llave en la posición OFF. Para armar el sistema usando una Llave Momentánea ponga la llave en la posición ON y luego retórnela a la posición OFF. Repitiendo esta secuencia desarmará el sistema.

12.11 ALARMAS DE PÁNICO

En caso de emergencia, la Spectra proporciona hasta 3 alarmas de pánico. Estas alarmas, si programadas, generarán inmediatamente una alarma después de mantener pulsadas 2 teclas específicas durante 2 segundos, como se describe abajo.

Pulse y mantenga las teclas [1] y [3] para una alarma de pánico.

Pulse y mantenga las teclas [4] y [6] para una alarma de pánico o médica.

Pulse y mantenga las teclas [7] y [9] para una alarma de pánico o de fuego.

^{*} Si tiene acceso a ambas particiones, después de realizar una acción con una tecla funcional, pulse la tecla correspondiente a la partición deseada. Para seleccionar ambas particiones, pulse la tecla [1] y después del tono de confirmación pulse la tecla [2].

^{*} No debe usarse con instalaciones UL

12.12 AUTO ARMADO*

Cada partición puede ser programada para que se arme cada día a la hora especificada en el Tiempo de Auto Armado o en el Tiempo de Sin Movimiento especificado. El usuario puede programar el Tiempo de Auto Armado usando el Código Maestro del Sistema, el Código Maestro 1 o 2. Nótese que la central pondrá un Retardo de Salida de 60 segundos antes de armar el sistema. En este punto, se puede cancelar el Auto Armado poniendo un código de acceso válido.

12.13 VISUALIZAR LA MEMORIA DE ALARMAS

Todas las alarmas que ocurren se graban en memoria. Después de desarmar el sistema, pulsando la tecla [MEM] se verá qué zonas estuvieron en alarma durante el período armado. Para salir de la Visualización de la Memoria de Alarmas, pulse la tecla [BORRAR]. La central borrará la memoria de alarma cada vez que el sistema se arme.

12.14 PROGRAMANDO ZONAS CON AVISADOR

Los usuarios pueden programar las zonas que tendrán el Avisador habilitado. Una zona con el Avisador habilitado hará que el teclado emita un tono rápido e intermitente (BEEP-BEEP-BEEP) avisando cada vez que se abra. El Avisador de cada teclado debe programarse por separado.

TECLADO LED DE 10 ZONAS:

Mantenga pulsada cualquier tecla del [1] al [10] durante 3 segundos para activar o desactivar el Avisador en las zonas de 1 a 10. Por ejemplo, Mantenga pulsada la tecla [1] para habilitar el Avisador en la zona 1. Si después de haber mantenido pulsada la tecla, el teclado emite un Tono de Confirmación, quiere decir que la función de Avisador ha sido habilitada para esa zona. Si el teclado emite un Tono de Rechazo, significa que el Avisador ha sido deshabilitado en la zona respectiva.

TECLADO LED DE 16 ZONAS:

mantenga pulsada la tecla [9]. Entre los 2 dígitos (01 a 16) del número de zona(s). Si el LED correspondiente está encendido, la zona tiene el Avisador. Si está apagado, la zona no tiene Avisador. Cuando haya activado el Avisador en las zonas deseadas, pulse [ENTRAR].

TECLADO LCD:

Presione la tecla [9]. Entre los 2 dígitos (01 a 16) del número de zona o use las flechas para recorrer las zonas. Cuando se vea la zona apropiada, pulse la tecla [FUN1]. Cuando haya activado el Avisador en las zonas deseadas, pulse [ENTRAR].

12.15 SILENCIANDO EL TECLADO*

Presione [BORRAR] durante 3 segundos para habilitar o deshabilitar el silencio del teclado. Silenciado, el teclado sólo sonará cuando se presione una tecla o al emitir un Tono de Rechazo o Confirmación. Toda otra función de tonos está deshabilitada.

12.16 LUZ DE FONDO DEL TECLADO (Sólo 1686H y 1686V)

El nivel de luz de fondo de las teclas puede modificarse para adaptarse a las necesidades del usuario. Hay cuatro niveles de luz de fondo. Se usa la tecla [MEM] para ajustarla el nivel deseado. Cada presión consecutiva de la tecla [MEM] aumentará el nivel de luz de fondo hasta que el máximo sea alcanzado. Después de alcanzar el máximo, el nivel de luz de fondo regresará al mínimo y todo el proceso se repetirá. Para cambiar el nivel de luz de fondo:

¿Cómo Modifico la Luz de Fondo?

- 1) Pulse y mantenga la tecla [MEM] por 3 segundos
- 2) La tecla [MEM] se iluminará
- 3) Pulse la tecla [MEM] para ajustar el nivel de luz de fondo deseado
- 4) Pulse [BORRAR] o [ENTRAR] para salir

^{*} No debe usarse con instalaciones UL

AVISOS

FCC (SÓLO PARA ESTADOS UNIDOS)

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este equipo cumple con la Parte 68 de los reglamentos de FCC sub apartados D y CS-03. Al interior de la cubierta de este equipo hay una etiqueta que contiene, entre otras informaciones, el número de registro FCC de este equipo.

NOTIFICACIÓN A LA COMPAÑÍA DE TELEFONOS

Si es solicitado, el usuario debe notificar a la compañía de teléfonos cuál es la línea telefónica que será usada para la conexión, y proveer el número de registro FCC y el número de equivalencia de la campanilla (ringer) del circuito protección.

NÚMERO DE REGISTRO FCC: 5A7CAN-22633 - AL - E NÚMERO EQUIVALENCIA RINGER: 0.1B (U.S. Y CANADA) USOC JACK: RJ31X (USA), CA31A (CANADA)

REQUERIMIENTOS DE LA CONEXIÓN TELEFÓNICA

A excepción de las campanillas (ringers), todas las conexiones a la red telefónica deben ser efectuadas mediante enchufes estándar y clavijas suministradas por la compañía de teléfonos, o equivalentes, de manera que faciliten una fácil y pronta desconexión el equipo terminal. Las clavijas estándar deben ser dispuestas de manera que, si el enchufe conectado a ellas es guitado, no debe ocurrir interferencia con la operación del equipo en los locales del usuario, quien permanece conectado a la red telefónica.

INCIDENCIA DE DAÑOS

En caso que el circuito terminal de protección del equipo cause daños a la red telefónica, la compañía de teléfonos debe, de ser posible, notificar al usuario que la desconexión temporal del servicio podría ser necesaria; sin embargo, si no es posible prevenir por anticipado, la compañía de teléfono podría interrumpir el servicio si esta acción es considerada razonable en las circunstancias. En caso de una interrupción temporal, la compañía de teléfonos debe notificar prontamente al usuario quien tendrá la oportunidad de corregir la situación.

CAMBIOS EN EL EQUIPO O SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA DE **TELÉFONOS**

La compañía de teléfonos podría efectuar cambios en sus servicios de comunicación, operaciones, equipos o procedimientos, de acuerdo a necesidades razonables y apropiadas a su negocio. Si alguno de estos cambios causaran que el equipo terminal del usuario sea incompatible con las instalaciones de la compañía de teléfonos, ésta debe informar al usuario con tiempo adecuado para que pueda efectuar las modificaciones necesarias y mantener un servicio ininterrumpido.

GENERAL

Este equipo no debe ser usado con teléfonos tragamonedas. La conexión a líneas telefónicas compartidas está sujeta a las tarifas del estado.

NÚMERO DE EQUIVALENCIA DE CAMPANILLA (RINGER) REN El REN es útil para determinar la cantidad de dispositivos que pueden ser

conectados a la línea telefónica y aún hacerlos timbrar cuando entre una llamada. En la mayoría de las áreas, pero no en todas, la suma REN de todos los dispositivos conectados a una línea no debe sobrepasar (5.0). Para estar seguro del número de dispositivos que se pueden conectar a una línea, comuníquese con la compañía de teléfonos local.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO

Si Vd. experimenta problemas con su equipo telefónico, sírvase contactar con el servicio indicado más bajo para información acerca de como obtener mantenimiento o reparación. La compañía de teléfonos podría solicitarle desconectar su equipo de la red hasta que el problema sea corregido o hasta que Vd. esté seguro que el equipo funciona normalmente.

FCC PART 15. AVISOS INFORMACIÓN PARA USUARIO

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para dispositivos digitales de Clase B, según las especificaciones de la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proveer una razonable protección contra los riesgos de interferencia en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede irradiar radio frecuencias, y, si no es instalado y usado según las instrucciones, puede causar severa interferencia en las comunicaciones vía radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias en otro equipo esporádicamente, se sugiere que el usuario trate de corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas: (1) reorientar o relocalizar la antena de recepción; (2) aumentar la distancia entre el equipo y el receptor; (3) conectar el equipo a una toma de corriente o circuito que no sea utilizado por el receptor, o (4) consultar con su distribuidor o un técnico experimentado de radio/tv.

CUIDADO:

Todo cambio o modificación que no haya sido claramente aprobado por PARADOX SECURITY SYSTEMS puede anular la autorización del usuario para operar este equipo.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que sus productos están libres de defectos, tanto materiales como de mano de obra, bajo un uso normal durante un año (a menos de indicación contraria). Exceptuando lo que se menciona aquí específicamente, todas las garantías expresas o implícitas, sean estatutarias o de otro tipo, cualquier garantía implícita de comerciabilidad y de adaptabilidad a un propósito particular, son expresamente excluidas. Debido a que el fabricante no instala ni conecta los productos y debido a que los productos podrían ser usados en conjunto con productos no manufacturados por el fabricante, el fabricante no puede garantizar el rendimiento del sistema de seguridad. La obligación del fabricante bajo esta garantía se limita expresamente a la reparación o reemplazo, según el vendedor, de cualquier producto que no cumpla con las especificaciones. En ningún momento podrá el comprador o cualquier otra persona hacer responsable al vendedor por cualquier pérdida o daños ocasionados, sean directos o indirectos, incluyendo, pero sin limitarse a esto, cualquier daño por pérdida de beneficios, mercancía robada o reclamaciones realizadas por terceros, que sea causado por artículos defectuosos o se deban al uso incorrecto o a una instalación defectuosa del material.

MINISTERIO DE INDUSTRIA DE CANADÁ (SÓLO PARA CANADÁ)

La etiqueta del Ministerio de Industria de Canadá identifica la certificación del equipo. Esta certificación significa que el equipo responde a ciertos requerimientos de protección y seguridad operacionales de la red de telecomunicaciones. El Ministerio no garantiza que el equipo operará a satisfacción del usuario.

Antes de instalar el equipo, los usuarios deben asegurarse de que es permitido conectarlo a los servicios de la compañía de teléfonos local. Además, el equipo debe también ser instalado usando un método aceptable de conexión. El cliente debe tener en cuenta que el cumplimiento de las condiciones indicadas arriba podrían no prevenir la degradación del servicio en algunas situaciones.

Las reparaciones al equipo certificado deben ser efectuadas por un centro de mantenimiento autorizado por el distribuidor. Cualquier reparación o alteración efectuada por el usuario a este equipo, podría causar que la compañía de teléfonos solicite que el usuario desconecte el equipo.

Los usuarios deben asegurarse por su propia protección que las

conexiones eléctricas a tierra de la unidad de alimentación, de las líneas de teléfono y del sistema interno de tubería metálica de agua, si presentes, están conectadas juntas. Esta precaución puede ser de particular importancia en zonas rurales.

AVISO: Los usuarios no deben intentar efectuar estas conexiones ellos mismos, sino contactar con la compañía eléctrica autorizada o un electricista, lo que sea más apropiado.

El Número de Resistencia (LN) asignado a cada dispositivo terminal denota el porcentaje de resistencia total a ser conectada al circuito de un teléfono usado por el dispositivo, para prevenir la sobrecarga. El terminal de conducto en el circuito puede consistir de cualquier combinación de dispositivos sujetos sólo al requisito de que el total de los Números de Resistencia de todos los dispositivos no exceda 100.

La certificación del Ministerio de Industria de Canadá sólo se aplica a la instalación de dispositivos que incluyen transformadores aprobados por la Asociación Canadiense de Normalización (CSA).

AVISOS DE UL Y ULC

NOTAS DE INSTALACIÓN DE UL Y C-UL

Este equipo es homologado UL de acuerdo con el estándar UL1023 (Robos Residenciales -- Unidades de Sistemas de Alarma), estándar UL985 (Unidades de Aviso de Fuego Residenciales) y el estándar UL1635 (Unidades de Sistemas Comunicación Digitales de Alarma). Este equipo tiene la capacidad de ser programado con funciones no verificadas para usarse en instalaciones UL. Para mantenerse dentro de los estándares, el instalador debe usar las siguientes líneas directrices al configurar el

- Todos los componentes del sistema deben ser homologados UL para la aplicación requerida.
- Si el sistema será usado para detección de "Fuego", el instalador debe consultar los Estándares NFPA #72, Capítulo 2. Además, una vez la instalación completada, la servicio de incendios local debe ser notificado de la instalación.
- Este equipo debe ser verificado por un técnico calificado una vez cada tres años.
- Todos los teclados deben tener un interruptor antisabotaje (Tamper).
- El máximo permitido de retardo de entrada es de 45 segundos.
- El máximo permitido de retardo de salida es de 60 segundos.
- Mínimo de 4 minutos para el tiempo de corte de sirena.
- La siguiente función no cumple con los requerimientos UL: Memoria de Anulación.
- No conecte el dispositivo de indicación primario a un relé. El instalador debe usar la salida de sirena.
- Para cumplir con UL985, la salida de alimentación auxiliar no debe sobrepasara 200mA. Consulte la Tabla 2: Tabla de consumo de Corriente en pág. 6.

RECOMENDADO:

- Resistencia RFL parte #2011002000
- Para instalaciones UL 1728/EX, 1738/EX: Basler Electric BE156240CAA007 16.5VAC min. 40VA
- Batería de respaldo recargable de plomo-ácido o gel de 12VDC 4Ah (YUASA modelo #NP7-12 recomendado) para uso residencial. Use una batería de 7Ah para cumplir con los requisitos antiincendios.
- Sirena Wheelock 46T-12

Cada salida es de Clase 2 o de poder limitado, excepto por el terminal de batería. Los circuitos de alarma de fuego Clase 2 y poder limitado deben instalarse usando CL3, CL3R, CL3P, o un cable sustituto permitido por el Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70.

Para servicio técnico en Estados Unidos y Canadá, llame a 1-800-791-1919, de lunes a viernes, 8 a.m. a 8 p.m. hora del este.

El servicio Técnico puede también ser contactado por fax en el (450) 491-2313, o asimismo por correo electrónico: support@paradox.ca.

ATENCIÓN: este equipo debe ser instalado por personal calificado y recibir solamente servicio técnico profesional.

ÍNDICE

A		Tierra	(
Activación de PGM, Opciones de Código de Usuario	16	Zona del Teclado	
Ademco Contact ID		Zonas de Fuego	
Ademco Express	35	Configuración de Reportes y de Marcador	30
Ajuste del Reloj	42	Configuracion del Sistema	4
Alarmas de Pánico	52	Configuración del Software WinLoad	40
Alimentación Auxiliar		Configurando los Teclados LED	
Alimentación CA	7	Consumo de Corriente	<i>'</i>
Anulación Manual, Programación de la	51	Contraseña del PC	40
Anular Comunicación			
Armado con Llave		D	
Armado con Tecla Funcional		Definiciones de Zona	20
Armado En Casa	, - ~	Desarmar y Activar una Alarma	50
Armado en Casa con Retardo		Dirección de Llamada de Eventos	30
Armado Forzado	F 1		
Armado Instantáneo	<i>-</i> 1	E	
Armado Normal		Entrada de Expansión	19
Armado Normal cambia a Forzado		Entradas de Expansión Reasignadas	13
Asignación de Partición de Zonas	22	Entradas de Zona Doble	
ATZ-Doblar Zonas	24	Entradas de Zona Simple	
Auto Armado	53	Entradas de Zona Simple	
Auto Armado Programado	26	F	
Auto Armado Sin Movimiento			49
Aviso Audible de Fallo en el Teclado		Fallos, Lista	40
Aviso Addible de l'allo ell'el l'eclado		Fallos, Visualizador de	40
В		Formato de Reporte de Buscapersonas	3.
	7	Formatos de Reporte	34
Batería de Respaldo			
Bloqueo del Código Maestro		Н	4.
Bloqueo del Instalador		Hora Real del Sistema	42
Bloqueo del Teclado	41		
		ļ	
C	25	Identificador del Panel	40
Cambiar a Armado En Casa		Impedir Armado en Falla de Batería	23
Carga de Corriente de Batería	41	Impedir Armado en Fallo de Antisabotaje (Tamper)	25
Carga/Descarga, Software		Impedir el Armado en Pérdida de Supervisión	4:
Central Receptora, Números de Teléfono de la		Instalación	
Ciclos de Alarma	28	Instalación del Teclado	
Código	1.7	Intelizona	2
Coacción	4 =		
Instalador		L	
Maestro del Sistema		Línea Telefónica (SLT), Supervisión de	38
Código Maestro, Bloqueo del		Línea Telefónica, Conexión	
Códigos de Acceso		Lista de Fallos	
Códigos de Acceso, Extensión de		Llamar al Software Winload	
Códigos de Acceso, Programar		Llamar al Sofware de Carga/Descarga	4
Códigos de Reporte	31	Llave de Memoria Paradox, Paradox	14
de Alarma de Zonas	32	Llave, Armado con	
de Alarma Especial	32	Llave, Conexión	
de Antisabotaje de Zona	32	Luz de Fondo del Teclado	
de Armado	31	202 00 1 01100 001 1 001000 1 1 1 1 1 1	
de Armado Especial	31	M	
de Desarmado	31	Máximo de Intentos de Marcación	3′
de Desarmado especial	32	Memoria de Alarmas	5′
de Fallos del Sistema	33	Memoria de Anulación	
de Restauración de Alarma	32	Método de Marcado	
de Restauración de Antisabotaje de Zona	32	Método de Marcado Método de Programación de Selección de Funciones	
de Restauración de Fallos del Sistema	33		
Especiales	33	Métodos de Programación	······ 1
Conexión			
Entradas de Zona Doble	10	Modo de Prueba del Instalador	4 /
Entradas de Zona Simple		Modo de Visualización de Datos	14
Línea Telefónica		N	
Llave	1.1	N	A .
PGMs		Número de Rings	40
Salida de Sirena	^	Número de Teléfono del PC	
Teclado		Números de Abonado de Partición	
		Números de Teléfono de la Central Receptora	34

0	<u> </u>
Opción de Marcación Alterna	.37
Opciones Ademco Contact ID Alarma	_
Ademco Contact ID	.35
Alarma	.28
Anulación de Antisabotaje (Tamper)	.28
Armado v Desarmado	.25
Armado y Desarmado	.26
Código de Usuario	15
Contact ID	35
Contact IDLlave	23
Pánico del Teclado	29
Relé de Alarma	2 0
Reporte de Desarmado	38
Reporte de Restauración de Zonas	38
Supervisión de la Apulación	15
Supervisión de la Anulación	77
Zona	10
Operación del Usuario	.40
_	
P	4.1
Particiones	.41
PGM (Central)	20
Evento de Activación	.39
Evento de Desactivación	.39
Opciones Estroboscópicas	.40
Retardo de PGM	.40
PGM Global	.39
PGM, Retardo	.40
PGMs	.39
PGMs. Conexión	8
Pitido de Sirena en Armado/Desarmado con Control Remoto	.27
Pitido de Sirena en Armado/Desarmado con Teclado	27
Programación de la Anulación Manual	51
Programación de Zonas	19
Programación Decimal y Hexadecimal	12
Programación Usando un Teclado	11
Programando Zonas con Avisador	53
Programar Códigos de Acceso	49
Programar Usando Llave de Memoria Paradox	14
riogramai Osando Liave de Memoria Faradox	. 1 🕇
R	
	10
Reasignar Zona del Teclado 2	10
Reasignar Zonas a Entradas de Expansión	10
Reconocimiento de Antisabotaje (Tamper)	.40
Reconocimiento de Zonas	. I /
Reinicialización (Reset) Mediante el Hardware	.41
Relé de Alarma, Opciones	.40
Reporte de Prueba	43
Reporte de Prueba, Automático	.3/
Reprogramar Todos los Módulos de Expansión	.43
Responder al Software de Carga/Descarga	.43
Retardo de Buscapersonas	.35
Retardo de Cierre Reciente	.37
Retardo de Cierre Reciente	.20
Retardo de Reporte de Fallo de CA) /
Retardo de Salida	.27
Retardo de Tono de Marcar	.37
Retardo de Transmisión del Código de Reporte de Alarma	.23
Retardo Entre Intentos de Marcado	.37
Retorno de Llamada a WinLoad	.4/
Rings	.46
-	
S	
Salida de Sirena, Conexión	8
Salidas Programables	38
Salto del Contestador Automático	46
Silenciando el Teclado	53
Olicitotatiuu El Teolauu	, ,
Sin Movimiento Auto Armado	26
Sin Movimiento, Auto Armado	.26
Sin Movimiento, Auto Armado Sin Retardo de Salida al Armar con control Remoto Sin Tono ni Pitido de Sirena si Armado En Casa	.26 .27

Sirena en Fallo de Comunicación Software de Carga/Descarga Software Winload Software WinLoad, Configuración Supervisión Baja Batería en Transmisores Inalámbricos Módulo Bus de 4 Salidas Módulo Bus de Expansión de Zonas Módulo Bus de Impresora Módulo Bus Inalámbrico	11 46 44 44 44
Supervisión Antisabotaje (Tamper) del Teclado	42 38
T Teclado, Luz de Fondo Teclado, Silenciando el Teclas de Acceso Rápido del Instalador Teclas Especiales para Números Telefónicos Tiempo de Bloqueo por Pánico Tiempo de Corte de Sirena Tierra, Conexión Tipos de Alarma Tono en Retardo de Salida Transmisión de la Memoria de Eventos	53 43 29 28 6 22
U Ubicación y Montaje	5
V Valor de Impulsos Velocidad de Zona Visualización de Zonas en Teclados LED de 10 Zonas Visualizador de Fallos	24 18
Z Zona	
24Hr. de Robo 24Hr. Zumbador de Fuego con Retardo de Fuego Estándar 24Hr. de Llave Definiciones Zona del Teclado, Conexión Zona Doble, Entradas Zona Inteligente	20 21 21 20 10
Zona Simple, Entradas Zonas con RFL	9
de Seguimiento En Casa Forzadas	20 22 23
Instantáneas	20 17, 19

Spectra es una marca registrada de Paradox Security Systems $^{\circledR}$ © 2002 Paradox Security Systems®